

Tisztítási és ápolási utasítások

NAKON SVAKOG CIKLUSA SUŠENJA



- Očistite filter za mucice
- Provjerite da unutar bubnja nisu strani predmeti
- Provjerite da u brtvi na vratima nisu strani predmeti

TJEDNO



ILI DODATNO PO POTREBI

- Provjerite i po potrebi očistite cijevi za ispušni zrak
- Očistite vanjsku stranu sušilice rublja

KORISNI SAVJETI



- Sušenje jedne vrste tkanine
- Prije čišćenja ili servisa perilice isključite uređaj i izvucite mrežni utikač, ako je to moguće.

NAPOMENA




Ne upotrebljavajte otapala, kiseline ili masti, već blago sredstvo za čišćenje ili vlažnu krpu.

Önsegély



PRIKAZ NA ZASLONU	MJERA
10:5 FEHLER MASKINE STOP	Otpustite Not Stopp
12:1 Ü.H. THERMOSTAT – EINGANGSLUFT	Pritisnite crni gumb na stražnjoj strani uređaja (6.7 i 7.7) ←
12:11 TROCKENFEHLER MIT RMC PROGRAMM	Izvadite rublje i ponovno pokrenite program
12:12 TROCKENFEHLER MIT AUTOSTOPP PROGRAMM	
12:13 TROCKENFEHLER MIT ZEITPROGRAMM	Otvorite vrata
12:15 KEIN VAKUUM	Zatvorite vrata filtra za mucice, očistite sustav odzračivanja
12:17 ABLUFT VERSTOPFT WARTUNG ERFORDERL.	Treba očistiti filter.
12:18 LADUNG MUSS NEU VERTEILT WERDEN.	Ponovno pokrenite perilicu.
20:1 Ü.H. TROMMELMOTOR	Perilica se automatski pokreće kada se temperatura motora vratila na normalnu vrijednost (ako se vrata nisu otvorila)
30:1 Ü.H. ABLUFTMOTOR	Pričekajte 30 minuta da se motor ohladi. Pritisnite start da biste potvrdili poruku o grešci
ZEIT ZUR WARTUNG	Pričekajte 30 sekundi ili pritisnite gumb Start za potvrdu
Ostale obavijesti o pogrešci	Kontaktirajte korisničku službu poduzeća Schneidereit Professional



Skenirajte
i odaberite
jezik

