

Temizlik ve bakım talimatları

HER KURUTMA ÇEVİRİMİNDEN SONRA



- Lif filtresinin temizlenmesi
- Tamburun kalıntı açısından kontrol edilmesi
- Kapak contasının kalıntı açısından kontrol edilmesi

HAFTADA



BİR VEYA GEREKTİĞİ DURUMLARDA EK OLARAK

- Hava tahliye hortumlarının kontrol edilmesi ve gerektiğinde temizlenmesi
- Kurutma makinesinin dış tarafının temizlenmesi

FAYDALI İPUÇLARI



- Çeşitlerine göre kurutma
- Makineyi temizlemeden veya bakımını yapmadan önce cihazı kapatın ve mümkünse elektrik fişini çekin

NOT




Çözültü, asit veya gres kullanmayın, hafif bir temizlik maddesi veya nemli bir bez kullanın.

kendi kendine yardım



EKRANDAKİ GÖSTERGE	ÖNLEM
10:5 FEHLER MASKINE STOP	Acil durdurmanın kilidini açın
12:1 Ü.H. THERMOSTAT – EINGANGSLUFT	Cihazın arka tarafındaki siyah düğmeye basın (6.7 ve 7.7) ←
12:11 TROCKENFEHLER MIT RMC PROGRAMM	Çamaşırları dışarı alın ve programı yeniden başlatın
12:12 TROCKENFEHLER MIT AUTOSTOPP PROGRAMM	
12:13 TROCKENFEHLER MIT ZEITPROGRAMM	Kapağı açın
12:15 KEIN VAKUUM	Lif filtresi kapağını kapatın, hava tahliye sistemini temizleyin
12:17 ABLUFT VERSTOPFT WARTUNG ERFORDERL.	Filtre temizlenmelidir.
12:18 LADUNG MUSS NEU VERTEILT WERDEN.	Makineyi yeniden başlatın.
20:1 Ü.H. TROMMELMOTOR	Motor sıcaklığı tekrar normalleştiğinde makine otomatik olarak yeniden başlatılır (şayet kapak açılmadıysa)
30:1 Ü.H. ABLUFTMOTOR	Motor soğuyana kadar 30 dakika bekleyin. Hata mesajını onaylamak için Başlat düğmesine basın
ZEIT ZUR WARTUNG	30 saniye bekleyin ve onaylamak için Başlat tuşuna basın
Diğer hata mesajı	Schneidereit Professional Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin



Tarayın
ve dil
seçin

