

Указания за почистване и поддръжка

След всеки цикъл на сушене



- Почиствайте ситото за мях
- Проверявайте барабана за чужди тела
- Проверявайте уплътнението на вратата за чужди тела

Ежеседмично



или допълнително при нужда

- Почиствайте второто сито за мях
- Почиствайте външните повърхности на сушилната

Полезни съвети



- Сушете сортирано
- Преди почистване или поддръжка на машината я изключвайте или когато е възможно, извадете щепсела от контакта

Указание



Не използвайте разтворители, киселини или смазочни вещества, а използвайте мек почистващ препарат или навлажнена кърпа.

Самопомощ



Показание върху дисплея	Мерки
10:5 FEHLER MASKINE STOP	Отключете аварийното спиране
12:8 KONDENSWASSER BEHÄLTER IST VOLL	Почистете оттичането
12:11 TROCKENFEHLER MIT RMC PROGRAMM	Извадете тъкани и стартирайте програмата отново
12:12 TROCKENFEHLER MIT AUTOSTOPP PROGRAMM	
12:13 TROCKENFEHLER MIT ZEITPROGRAMM	Отворете вратата
12:15 KEIN VAKUUM	Затворете вратата на филтъра за мях, почистете въздуховодната система.
12:17 ABLUFT VERSTOPFT WARTUNG ERFORDERL.	Филтърът трябва да се почисти
12:18 LADUNG MUSS NEU VERTEILT WERDEN.	Стартирайте машината отново
20:1 Ü.H. TROMMELMOTOR	Машината автоматично се стартира отново, когато температурата на двигателя се нормализира (освен ако вратичката не бъде отворена).
30:1 Ü.H. ABLUFTMOTOR	Изчакайте 30 минути, докато двигателят се охлади. Натиснете „Start“, за да потвърдите съобщението за грешка.
ZEIT ZUR WARTUNG	Изчакайте 30 секунди или натиснете бутона „Start“ за потвърждаване
NACHRICHT AN CHEFISPEZIALFILTER	Почистете специалния филтър (вижте „Почистване и грижи“)
Друго съобщение за грешка	Свържете се с обслужването на клиенти на Schneidereit Professional

Сканиране и
избор на език

