

instrucciones de limpieza y cuidado

DESPUÉS DE CADA CICLO DE SECADO



- Limpiar el filtro de pelusas
- Comprobar si hay cuerpos extraños en el tambor
- Comprobar si hay cuerpos extraños en la junta de la puerta

CADA SEMANA



O ADICIONALMENTE CUANDO SEA NECESARIO

- Limpiar el segundo filtro de pelusas
- Limpiar la cara exterior de la secadora

CONSEJOS ÚTILES



- Secar ropa de un mismo tipo
- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento de la máquina, desconectar el aparato y, si es posible, desenchufarlo

OBSERVACIÓN



No utilizar disolventes, ácidos ni grasas lubricantes, emplear en su lugar un producto de limpieza suave o un paño humedecido.

autoayuda



INDICACIÓN EN LA PANTALLA	MEDIDA
10:5 FEHLER MASKINE STOP	Desbloquear la parada de emergencia
12:8 KONDENSWASSER BEHÄLTER IST VOLL	Limpiar el desagüe
12:11 TROCKENFEHLER MIT RMC PROGRAMM	Extraer las prendas y reiniciar el programa
12:12 TROCKENFEHLER MIT AUTOSTOPP PROGRAMM	
12:13 TROCKENFEHLER MIT ZEITPROGRAMM	Abrir la puerta
12:15 KEIN VAKUUM	Cerrar la portezuela del filtro de pelusas, limpiar el sistema de escape de aire
12:17 ABLUFT VERSTOPFT WARTUNG ERFORDERL.	Se debe limpiar el filtro.
12:18 LADUNG MUSS NEU VERTEILT WERDEN.	Reiniciar la máquina.
20:1 Ü.H. TROMMELMOTOR	La máquina se reinicia automáticamente una vez que la temperatura del motor haya vuelto a normalizarse (si no se ha abierto la puerta)
30:1 Ü.H. ABLUFTMOTOR	Esperar 30 minutos hasta que el motor se haya enfriado. Accionar Inicio para confirmar el mensaje de error
ZEIT ZUR WARTUNG	Esperar 30 segundos o accionar la tecla de Inicio para confirmar
NACHRICHT AN CHEF!SPEZIALFILTER	Limpiar el filtro especial (ver Limpieza y cuidado)
Otro mensaje de error	Ponerse en contacto con el servicio al cliente de Schneidereit Professional

Escanear y seleccionar el idioma

