

Instrukcje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji

PO KAŻDYM CYKLU SUSZENIA



- Czyszczenie filtra kłaczków
- Sprawdzić bęben, czy nie ma w nim ciał obcych.
- Sprawdzić uszczelkę drzwiczek, czy nie ma w niej ciał obcych.

CO TYDZIEŃ



LUB DODATKOWO W ZALEŻNOŚCI
OD POTRZEB

- Czyszczenie drugiego filtra kłaczków
- Czyszczenie suszarki z zewnątrz

PRZYDATNE WSKAZÓWKI



- Suszenie odzieży posortowanej
- Przed czyszczeniem lub konserwacją maszyny urządzenie należy wyłączyć i, jeśli to możliwe, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

WSKAZÓWKA



Nie używać rozpuszczalników, kwasów czy smarów, lecz łagodnego środka do czyszczenia lub wilgotnej szmatki.

Samopomoc



KOMUNIKAT NA WYŚWIETLACZU	DZIAŁANIA
10:5 FEHLER MASKINE STOP	Odblokować zatrzymanie awaryjne
12:8 KONDENSWASSER BEHÄLTER IST VOLL	Wyczyścić odpływ
12:11 TROCKENFEHLER MIT RMC PROGRAMM	Wyjąć tekstylia i ponownie uruchomić program
12:12 TROCKENFEHLER MIT AUTOSTOPP PROGRAMM	
12:13 TROCKENFEHLER MIT ZEITPROGRAMM	Otworzyć drzwiczki
12:15 KEIN VAKUUM	Zamknąć drzwiczki filtra kłaczków, wyczyścić układ powietrza wylotowego
12:17 ABLUFT VERSTOPFT WARTUNG ERFORDERL.	Trzeba wyczyścić filtr.
12:18 LADUNG MUSS NEU VERTEILT WERDEN.	Ponownie uruchomić maszynę.
20:1 Ü.H. TROMMELMOTOR	Po opadnięciu temperatury silnika maszyna automatycznie uruchomi się ponownie (jeśli nie otwarto drzwiczek)
30:1 Ü.H. ABLUFTMOTOR	Odczekać 30 minut, żeby silnik ostygł. Nacisnąć start, żeby zatwierdzić komunikat błędu
ZEIT ZUR WARTUNG	Odczekać 30 sekund lub nacisnąć przycisk Start, aby potwierdzić
NACHRICHT AN CHEF!SPEZIALFILTER	Wyczyścić filtr specjalny (patrz Czyszczenie i pielęgnacja)
Inny komunikat błędu	Skontaktować się z serwisem obsługi klienta Schneidereit Professional

Skanowanie
i wybór
języka

