



بعد كل دورة تجفيف

- نظف مصفاة الزغب
- افحص الطلمبة من حيث وجود أجسام غريبة
- افحص تجهيزة إحكام الباب من حيث وجود أجسام غريبة



نصائح مفيدة

- التجفيف المصنف
- قبل إجراء التنظيف أو في فترات توقف الماكينة، أغلق الجهاز، واسحب القابس الكهربائي إن أمكن



أسبوعيًا

أو بشكل إضافي عند اللزوم

- نظف المكثف
- نظف الجهة الخارجية من المجفف



إرشاد

لا تستخدم محاليل، أو أحماضًا، أو مواد تشحيم، بل استخدم سائل تنظيف لطيفًا أو منديلًا مبللًا.

ساعد نفسك



البيان في شاشة العرض

الإجراء/الصور

F2	اضغط الزر الأسود في الجهة الخلفية من الجهاز (انظر الصورة)
F5	أخرج المكثف واشطفه
F6	أخرج المنسوجات وابدأ البرنامج مجددًا
F7	نظف الفلتر
F8	نظف المصرف
رسالة خطأ أخرى	اتصل بخدمة عملاء شركة Schneider Professional

مسح
واختيار
اللغة



AR