

Указания за почистване и поддръжка

След всеки цикъл на сушене



- Почиствайте ситото за мях
- Проверявайте барабана за чужди тела
- Проверявайте уплътнението на вратата за чужди тела

Ежеседмично



или допълнително при нужда

- Проверявайте и при необходимост почиствайте обезвъздушаващите маркучи
- Почиствайте външните повърхности на сушилнята

Полезни съвети



- Сушете сортирано
- Преди почистване или поддръжка на машината я изключвайте или когато е възможно, извадете щепсела от контакта

Указание



Не използвайте разтворители, киселини или смазочни вещества, а използвайте мек почистващ препарат или навлажнена кърпа.

Самопомощ



Показание върху дисплея	Мерки
E4 – Filter reinigen	Почистете всички филтри
E5 – MAXIMALE PROGRAMMDAUER	Стартирайте програмата отново
TÜR OFFEN. BITTE TÜR SCHLIEßEN	Затворете вратата и стартирайте програмата отново
Друго съобщение за грешка	Свържете се с обслужването на клиенти на Schneidereit Professional

Сканиране и
избор на език

