

Reinigungs- und Pflegehinweise

NACH JEDEM TROCKNEN



- Reinigen des Flusensiebs
- Überprüfen der Trommel auf Fremdkörper
- Überprüfen der Türdichtung auf Fremdkörper

WÖCHENTLICH



ZUSÄTZLICH IM BEDARFSFALL

- Kontrolle und ggf. Reinigen der Abluftschläuche
- Reinigen der Trockneraußenseite

NÜTZLICHE TIPPS



- Sortenreines Trocknen
- Vor Säubern oder Warten der Maschine, das Gerät ausschalten und – wenn möglich – den Netzstecker ziehen.

WICHTIGER HINWEIS



Kein Verwenden von Lösungsmitteln, Säuren oder Schmierfetten, sondern Verwenden eines milden Reinigungsmittels oder eines angefeuchteten Tuchs.

Selbsthilfe



ANZEIGE IM DISPLAY	MASSNAHME
E4 – Filter reinigen	Reinigen aller Filter
E5 – MAXIMALE PROGRAMMDAUER	Programm erneuert starten
TÜR OFFEN. BITTE TÜR SCHLIEßEN	Tür schließen und das Programm erneuet starten
Andere Fehlermeldung	Kundendienst von Schneidereit Professional kontaktieren

Scannen
und Sprache
wählen

