

Tisztítási és ápolási utasítások

NAKON SVAKOG CIKLUSA SUŠENJA



- Očistite filter za mucice
- Provjerite da unutar bubnja nisu strani predmeti
- Provjerite da u brtvi na vratima nisu strani predmeti

TJEDNO



ILI DODATNO PO POTREBI

- Provjerite i po potrebi očistite cijevi za ispušni zrak
- Očistite vanjsku stranu sušilice rublja

KORISNI SAVJETI



- Sušenje jedne vrste tkanine
- Prije čišćenja ili servisa perilice isključite uređaj i izvucite mrežni utikač, ako je to moguće.

NAPOMENA



Ne upotrebljavajte otapala, kiseline ili masti, već blago sredstvo za čišćenje ili vlažnu krpu.

Önsegély



PRIKAZ NA ZASLONU	MJERA
E4 – Filter reinigen	Očistite sve filtre
E5 – MAXIMALE PROGRAMMDAUER	Ponovno pokrenite program
TÜR OFFEN. BITTE TÜR SCHLIEßEN	Zatvorite vrata i ponovno pokrenite program
Ostale obavijesti o pogrešci	Kontaktirajte korisničku službu poduzeća Schneidereit Professional

Skenirajte
i odaberite
jezik

