

Instrucțiuni de curățare și îngrijire

DUPĂ FIECARE CICLU DE USCARE



- Curățați sita pentru scame
- Verificați tamburul cu privire la prezența de corpuri străine
- Verificați garnitura ușii cu privire la prezența de corpuri străine

SĂPTĂMÂNAL SAU,



ÎN MOD SUPLIMENTAR, ÎN CAZ DE NECESITATE

- Controlați și, dacă este cazul, curățați furtunurile pentru aer uzat
- Curățați exteriorul uscătorului

RECOMANDĂRI PRACTICE UTILE



- Uscare sortată pe sortimente
- Înainte de a curăța sau întreține mașina, opriți echipamentul și, dacă este posibil, decuplați ștecărul de la rețea

MENȚIUNE



Nu folosiți solvenți, acizi sau grăsimi de lubrifiere, ci utilizați o soluție de curățare delicată sau o lavetă umedă.

Auto-întrajutorare



| AFIȘAJ PE ECRAN                | MĂSURĂ                                                                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| E4 – Filter reinigen           | Curățarea tuturor filtrelor                                                           |
| E5 – MAXIMALE PROGRAMMDAUER    | Repornirea programului                                                                |
| TÜR OFFEN. BITTE TÜR SCHLIEßEN | Închiderea ușii și repornirea programului                                             |
| Alte mesaje de eroare          | Informarea departamentului de relații cu clienții al firmei Schneidereit Professional |

Scanați  
și alegeți  
limba

