

Reinigungs- und Pflegehinweise

NACH JEDEM TROCKNEN



- Reinigen des Flusensiebs
- Überprüfen der Trommel auf Fremdkörper
- Überprüfen der Türdichtung auf Fremdkörper
- Ausleeren des Kondenswasserbehälters

WÖCHENTLICH



ZUSÄTZLICH IM BEDARFSFALL

- Reinigen des Kondensators
- Reinigen der Trockneraußenseite

NÜTZLICHE TIPPS



- Sortenreines Trocknen
- Vor Säubern oder Warten der Maschine, das Gerät ausschalten und – wenn möglich – den Netzstecker ziehen.

WICHTIGER HINWEIS



Kein Verwenden von Lösungsmitteln, Säuren oder Schmierfetten, sondern Verwenden eines milden Reinigungsmittels oder eines angefeuchteten Tuchs.

Selbsthilfe



ANZEIGE IM DISPLAY	MASSNAHME
E4 – Filter reinigen	Reinigen aller Filter
E5 – MAXIMALE PROGRAMMDAUER	Programm erneuert starten
Vor dem Fortfahren des Zyklus Behälter entleeren	Kondensbehälter entleeren
TÜR OFFEN. BITTE TÜR SCHLIEßEN	Tür schließen und das Programm erneuert starten
Andere Fehlermeldung	Kundendienst von Schneidereit Professional kontaktieren

Scannen
und Sprache
wählen

