

instrucciones de limpieza y cuidado

DESPUÉS DE CADA CICLO DE SECADO



- Limpiar el filtro de pelusas
- Comprobar si hay cuerpos extraños en el tambor
- Comprobar si hay cuerpos extraños en la junta de la puerta
- Vaciar el recipiente de agua de condensación

CADA SEMANA



O ADICIONALMENTE CUANDO SEA NECESARIO

- Limpiar el condensador
- Limpiar la cara exterior de la secadora

CONSEJOS ÚTILES



- Secar ropa de un mismo tipo
- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento de la máquina, desconectar el aparato y, si es posible, desenchufarlo

OBSERVACIÓN



No utilizar disolventes, ácidos ni grasas lubricantes, emplear en su lugar un producto de limpieza suave o un paño humedecido.

autoayuda



INDICACIÓN EN LA PANTALLA	MEDIDA
E4 – Filter reinigen	Limpiar todos los filtros
E5 – MAXIMALE PROGRAMMDAUER	Reiniciar el programa
Vor dem Fortfahren des Zyklus Behälter entleeren	Vaciar el recipiente de condensación
TÜR OFFEN. BITTE TÜR SCHLIEßEN	Cerrar la puerta y reiniciar el programa
Otro mensaje de error	Ponerse en contacto con el servicio al cliente de Schneiderit Professional

Escanear
y elegir
idioma

