

Instrukcje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji

PO KAŻDYM CYKLU SUSZENIA



- Czyszczenie filtra kłaczków
- Sprawdzić bęben, czy nie ma w nim ciał obcych.
- Sprawdzić uszczelkę drzwiczek, czy nie ma w niej ciał obcych.
- Opróżnianie zbiornika na kondensat wodny

CO TYDZIEŃ



LUB DODATKOWO W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEBY

- Czyszczenie kondensatora
- Czyszczenie suszarki z zewnątrz

PRZYDATNE WSKAZÓWKI



- Suszenie odzieży posortowanej
- Przed czyszczeniem lub konserwacją maszyny urządzenie należy wyłączyć i, jeśli to możliwe, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

WSKAZÓWKA



Nie używać rozpuszczalników, kwasów czy smarów, lecz łagodnego środka do czyszczenia lub wilgotnej szmatki.

Samopomoc



KOMUNIKAT NA WYŚWIETLACZU	DZIAŁANIA
E4 – Filter reinigen	Wyczyścić wszystkie filtry
E5 – MAXIMALE PROGRAMMDAUER	Ponownie uruchomić program
Vor dem Fortfahren des Zyklus Behälter entleeren	Opróżnić zbiornik kondensacyjny
TÜR OFFEN. BITTE TÜR SCHLIEßEN	Zamknąć drzwi i ponownie uruchomić program
Inny komunikat błędu	Skontaktować się z serwisem obsługi klienta Schneidereit Professional

Skanowanie
i wybór
języka

