

Instrucțiuni de curățare și îngrijire

DUPĂ FIECARE CICLU DE USCARE



- Curățați sita pentru scame
- Verificați tamburul cu privire la prezența de corpuri străine
- Verificați garnitura ușii cu privire la prezența de corpuri străine
- Goliți recipientul pentru apă condensată

SĂPTĂMÂNAL SAU,



ÎN MOD SUPLIMENTAR, ÎN CAZ DE NECESITATE

- Curățați condensatorul
- Curățați exteriorul uscătorului

RECOMANDĂRI PRACTICE UTILE



- Uscare sortată pe sortimente
- Înainte de a curăța sau întreține mașina, opriți echipamentul și, dacă este posibil, decuplați ștecărul de la rețea

MENȚIUNE



Nu folosiți solvenți, acizi sau grăsimi de lubrifiere, ci utilizați o soluție de curățare delicată sau o lavetă umedă.

Auto-întrajutorare



AFIȘAJ PE ECRAN	MĂSURĂ
E4 – Filter reinigen	Curățarea tuturor filtrelor
E5 – MAXIMALE PROGRAMMDAUER	Repornirea programului
Vor dem Fortfahren des Zyklus Behälter entleeren	Golirea rezervorului pentru condens
TÜR OFFEN. BITTE TÜR SCHLIEßEN	Închiderea ușii și repornirea programului
Alte mesaje de eroare	Informarea departamentului de relații cu clienții al firmei Schneidereit Professional

Scanați
și alegeți
limba

