

Temizlik ve bakım talimatları

HER KURUTMA ÇEVİRİMİNDEN SONRA



- Lif filtresinin temizlenmesi
- Tamburun kalıntı açısından kontrol edilmesi
- Kapak contasının kalıntı açısından kontrol edilmesi
- Kondanse su haznesinin boşaltılması

HAFTADA



BİR VEYA GEREKTİĞİ DURUMLARDA EK OLARAK

- Kondenserin temizlenmesi
- Kurutma makinesinin dış tarafının temizlenmesi

FAYDALI İPUÇLARI



- Çeşitlerine göre kurutma
- Makineyi temizlemeden veya bakımını yapmadan önce cihazı kapatın ve mümkünse elektrik fişini çekin

NOT



Çözelti, asit veya gres kullanmayın, hafif bir temizlik maddesi veya nemli bir bez kullanın.

kendi kendine yardım



EKRANDAKİ GÖSTERGE	ÖNLEM
E4 – Filter reinigen	Tüm filtrelerin temizlenmesi
E5 – MAXIMALE PROGRAMMDAUER	Programı yeniden başlatın
Vor dem Fortfahren des Zyklus Behälter entleeren	Kondens tankını boşaltın
TÜR OFFEN. BITTE TÜR SCHLIEßEN	Kapağı kapatın ve programı yeniden başlatın
Diğer hata mesajı	Schneidereit Professional Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin

Tarayın
ve dil
seçin

