



بعد كل دورة تجفيف

- نظف مصفاة الزغب
- افحص الطلمبة من حيث وجود أجسام غريبة
- افحص تجهيزة إحكام الباب من حيث وجود أجسام غريبة
- قم بتفريغ خزان الماء المتكاثف



نصائح مفيدة

- التجفيف المصنف
- قبل إجراء التنظيف أو في فترات توقف الماكينة، أغلق الجهاز، واسحب القابس الكهربائي إن أمكن



أسبوعيًا

أو بشكل إضافي عند اللزوم

- نظف المكثف
- نظف الجهة الخارجية من المجفف



إرشاد

لا تستخدم محاليل، أو أحماضًا، أو مواد تشحيم، بل استخدم سائل تنظيف لطيفًا أو منديلًا مبللًا

ساعد نفسك



البيان في شاشة العرض

الإجراء/الصور

E4 – Filter reinigen	نظف جميع الفلاتر
E5 – MAXIMALE PROGRAMMDAUER	ابدأ البرنامج مجددًا
Vor dem Fortfahren des Zyklus Behälter entleeren	فرغ خزان التكثيف
TÜR OFFEN. BITTE TÜR SCHLIEßEN	أغلق الباب، وابدأ البرنامج مجددًا
رسالة خطأ أخرى	اتصل بخدمة عملاء شركة Schneidereit Professional

مسح
واختيار
اللغة



AR