

Указания по очистке и уходу

ПОСЛЕ КАЖДОГО ЦИКЛА СУШКИ



- Очистка первого фильтра
- Проверка наличия инородных частей в барабане
- Проверка наличия инородных частей в уплотнителе дверцы

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО



ИЛИ ЧАЩЕ ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ

- Очистка второго фильтра
- Очистка наружных поверхностей сушилки

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



- Сортируйте ваши текстильные изделия по типу и цвету
- Перед началом очистки и техобслуживания машины выключите ее и по возможности достаньте сетевой штекер из розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не используйте растворители, кислоту или густые смазки; используйте только неагрессивные моющие средства или влажную ткань.

Помощь при неисправностях



ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ	ДЕЙСТВИЕ
10:5 FEHLER MASKINE STOP	разблокируйте кнопку аварийной остановки
12:8 KONDENSWASSER BEHÄLTER IST VOLL	Опорожнение емкости для сбора конденсата
12:11 TROCKENFEHLER MIT RMC PROGRAMM	перезапустите программу
12:12 TROCKENFEHLER MIT AUTOSTOPP PROGRAMM	
12:13 TROCKENFEHLER MIT ZEITPROGRAMM	Откройте дверцу
12:15 KEIN VAKUUM	Закройте дверцу
12:17 ABLUFT VERSTOPFT WARTUNG ERFORDERL.	Необходимо очистить фильтр.
12:18 LADUNG MUSS NEU VERTEILT WERDEN.	Запустите сушилку заново.
20:1 Ü.H. TROMMELMOTOR	Машина перезапустится автоматически после того как температура мотора стабилизируется (если не была открыта дверца)
30:1 Ü.H. ABLUFTMOTOR	Подождите 30 минут, пока не остынет мотор. Подтвердите запуск, чтобы квитировать сообщение об ошибке
ZEIT ZUR WARTUNG	Подождите 30 секунд и нажмите кнопку пуска для подтверждения
NACHRICHT AN CHEF!SPEZIALFILTER	Очистите специальный фильтр (см. раздел «Очистка и уход»)
Другое сообщение об ошибке	Обратитесь в службу поддержки клиентов Schneidereit Professional

Чтобы выбрать инструкцию на другом языке, отсканируйте QR-код с помощью телефона.

