

Указания по очистке и уходу

ПОСЛЕ КАЖДОГО ЦИКЛА СУШКИ



- Очистка фильтра
- Проверка наличия инородных частей в барабане
- Проверка наличия инородных частей в уплотнителе дверцы

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО



ИЛИ ЧАЩЕ ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ

- Контроль воздуховода и очистка по мере необходимости
- Очистка наружных поверхностей сушилки

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



- Сортируйте ваши текстильные изделия по типу и цвету
- Перед началом очистки и техобслуживания машины выключите ее и по возможности достаньте сетевой штекер из розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не используйте растворители, кислоту или густые смазки; используйте только неагрессивные моющие средства или влажную ткань.

Помощь при неисправностях



ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ	ДЕЙСТВИЕ
E4 – Filter reinigen	Очистите все фильтры
E5 – MAXIMALE PROGRAMMDAUER	Перезапустите программу
TÜR OFFEN. BITTE TÜR SCHLIEßEN	Закройте дверцу и перезапустите программу
Другое сообщение об ошибке	Обратитесь в службу поддержки клиентов Schneidereit Professional

Чтобы выбрать инструкцию на другом языке, отсканируйте QR-код с помощью телефона.

