

Upute za čišćenje i njegu

DNEVNO

24

- Očistite gumenu brtvu na vratima
- Očistite spremnik za deterdžent
- Uklonite mrlje deterdženta na kućištu perilice
- Otvorite perilicu na kraju radnog dana. To sprječava stvaranje klica i mirisa.
- Provjerite da unutar bubnja nisu strani predmeti

TJEDNO

7

- Očistite filter kutije za dlačice (pogledajte slike)
- Očistite vanjsku stranu perilice

KVARTALNO

1 2
3 4

- Očistite bubanj i rebra perilice
- Vizualno pregledajte sve odvodne i ulazne cijevi kako biste provjerili da nema pukotina

KORISNI SAVJETI



- Pranje jedne vrste tkanine
- Prije pranja uklonite grubu prljavštinu
- Nemojte prenatrpati – ostavite mjesta za jednu ruku iznad rublja. Obratite pažnju na pričvršćenu informacijsku traku na vratima.
- Nemojte predozirati – slijedite upute za doziranje. Pri automatskim doziranju: nemojte dodavati druge deterdžente.
- Prije čišćenja ili servisa perilice isključite uređaj i izvucite mrežni utikač, ako je to moguće.
- U regijama s tvrdom vodom stavite samo jednu vrećicu limunske kiseline (cca 50 g) u bubanj svakih 1 do 4 tjedna i pokrenite program s maksimalno 40 °C.

NAPOMENA




Ne upotrebljavajte otapala, kiseline ili masti, već blago sredstvo za čišćenje ili vlažnu krpu.

Samopomoć



PRIKAZ NA ZASLONU	MJERA
10:5 FEHLER MASKINE STOP	Otpustite Not Stopp
11:1 KEIN WASSER	Provjerite jesu li slavine otvorene.
TÜR OFFEN	Otvorite i ponovno zatvorite vrata.
11:3 TÜRVERR. GESCHEITERT	
11:04 WASSER NIEDR. TEMP	Ostavite perilicu na sobnoj temperaturi jedan dan
11:6 BEI PROGRAMMENDE WASSER IN DER MASCHINE	Provjerite odvod zbog začepljenja
11:8 KEINE HEIZUNG	Ponovno pokrenite program. Provjerite je li izbacilo zaštitnu sklopku u rasklopnom ormariću – obavijestite kućni servis.
11:9 TROMMEL ÜBERFÜLLT	Više puta pokrenite program pranja
11:10 MAX ZEIT ABLAUF	Provjerite je li odvod blokiran. Ponovno pokrenite perilicu
11:17 TÜRVERRIEGELUNG	Vrata se automatski otključavaju nakon 5 minuta.
LADE OFFEN ZUM STARTEN SCHLIEßEN	Zatvorite spremnik za deterdžent
ZEIT ZUR WARTUNG	Pričekajte 30 sekundi ili pritisnite gumb Start za potvrdu
Ostale obavijesti o pogrešci	Kontaktirajte korisničku službu poduzeća Schneidereit Professional




1. Izvadite sito



2. Očistite sito



3. Očistite kutiju za dlačice



4. Umetnite sito

Skenirajte i odaberite jezik

