

Указания за почистване и поддръжка

Professional

Ежедневно

24

- Почиствайте уплътнението на вратата
- Почиствайте отделението за перилни препарати
- Отстранявайте петна от перилни препарати от корпуса на машината
- Отваряйте машината на края на работния ден. Така се избягва натрупването на бактерии и образуването на миризма.
- Проверявайте барабана за чужди тела

Ежеседмично

7

или допълнително при нужда

- Почиствайте външните повърхности на машината
- Почиствайте отделението за чужди тела и изпускателната помпа

На всяко тримесечие

1 2 3 4

- Почиствайте барабана за пране и ребрата на барабана
- Проверявайте визуално всички входни и изходни маркучи за херметичност

Полезни съвети



- Перете сортирано
- Отстранявайте грубите замърсявания преди пране
- Не препълвайте – оставете една педя разстояние над прането. Спазвайте указателната линия върху стъклото на вратата на пералната машина.
- Не предозирайте – съблюдавайте инструкциите за дозиране. При автоматизирано дозиране: не добавяйте допълнителни перилни препарати.
- Преди почистване или поддръжка на машината я изключвайте или когато е възможно, извадете щепсела от контакта
- В райони с твърда вода поставяйте на всеки 1 до 4 седмици само една опаковка лимонена киселина (ок. 50 g) в барабана и стартирайте програма с максимално 40°C.

Указание



Не използвайте разтворители, киселини или смазочни вещества, а използвайте мек почистващ препарат или навлажнена кърпа.

Самопомощ



Показание върху дисплея	Мерки
11:1 KEIN WASSER	Проверете дали крановете за вода са отворени
TÜR OFFEN	Отворете вратата и я затворете отново
11:3 TÜRVERR. GESCHEITERT	
11:04 WASSER NIEDR. TEMP	Оставете машината на стайна температура за един ден
11:6 BEI PROGRAMMENDE WASSER IN DER MASCHINE	Извадете щепсела на машината Отворете капака с надпис „hier reinigen“ долу вдясно 1 Издърпайте капачката на маркуча и изпуснете водата 2 Освободете лоста 3 Свалете филтъра 4, Почистете филтъра, Почистете филтъра Завъртете капака на филтъра така, че маркучът да е отдолу 5 Затегнете лоста Пъхнете маркуча Затворете капака
11:8 KEINE HEIZUNG	Стартирайте програмата отново. В електроразпределителната кутия проверете дали не е задействан прекъсвач – свържете се с техник.
11:9 TROMMEL ÜBERFÜLLT	Стартирайте програмата за изплакване неколkokратно
11:10 MAX ZEIT ABLAUF	Проверете дали оттичането не е блокирано. Стартирайте машината отново
11:17 TÜRVERRIEGELUNG	След 5 минути вратата се отключва автоматично.
LADE OFFEN ZUM STARTEN SCHLIESSEN	Затворете отделението за перилни препарати
ZEIT ZUR WARTUNG	Изчакайте 30 секунди или натиснете бутона „Start“ за потвърждаване
Друго съобщение за грешка	Свържете се с обслужването на клиенти на Schneidereit Professional

1 Отстранете капачката за уплътняване

2 Източете водата

3 Свалете филтъра

4 Почистете филтъра

5 Поставете филтъра

Сканиране и
избор на език

