

Reinigungs- und Pflegehinweise

TÄGLICH

24

- Reinigen der Gummidichtung der Tür
- Reinigen des Waschmittelfachs
- Waschmittelflecken an der Maschinenverkleidung entfernen
- Öffnen der Maschine am Ende des Arbeitstages.
So wird Keim- und Geruchsbildung vermieden.
- Überprüfen der Trommel auf Fremdkörper

WÖCHENTLICH

7

ZUSÄTZLICH IM BEDARFSFALL

- Reinigen der Maschinenaußenseite
- Reinigen der Fremdkörperfalle und Laugenpumpe

QUARTALSWEISE

1 2
3 4

- Reinigen der Waschtrommel und Mitnehmerrippen
- Sichtkontrolle aller Ab- und Zulaufschläuche auf Dichtheit

NÜTZLICHE TIPPS



- Sortenreines Waschen
- Entfernen von Grobschmutz vor dem Waschen
- Kein Überladen – eine Hand breit über der Wäsche freilassen.
Auf den am Bullauge angebrachten Hinweisstreifen achten.
- Kein Überdosieren – Dosieranleitung beachten. Bei automatischer
Dosierung auf Beigabe von weiteren Waschmitteln verzichten.
- Vor Säubern oder Warten der Maschinen, das Gerät ausschalten
und – wenn möglich – den Netzstecker ziehen.
- In Regionen mit kalkhaltigem Wasser alle 1 bis 4 Wochen ausschließ-
lich einen Beutel Zitronensäure (ca. 50 g) in die Trommel geben und
ein Programm mit maximal 40 °C starten.



WICHTIGER HINWEIS

Kein Verwenden von Lösungsmitteln, Säuren oder Schmierfetten,
sondern Verwenden eines milden Reinigungsmittels oder eines
angefeuchteten Tuchs.

Selbsthilfe



ANZEIGE IM DISPLAY	MASSNAHME
11:1 KEIN WASSER	Prüfen, ob die Wasserhähne geöffnet sind.
TÜR OFFEN	Tür fest schließen und das Programm erneut starten
11:3 TÜRVERR. GESCHEITERT	
11:04 WASSER NIEDR. TEMP	Für einen Tag die Maschine bei Raumtemperatur stehen lassen
11:6 BEI PROGRAMMENDE WASSER IN DER MASCHINE	Netzstecker ziehen Klappe „hier reinigen“ unten rechts öffnen (1) Verschlussklappe abziehen und Wasser ablassen (2) Hebel lösen (3) Filter entnehmen (4), reinigen und wieder einsetzen. Abdeckung des Filters drehen bis Schlauch unten sitzt (5) Hebel verschließen Schlauch verstauen Klappe schließen
11:8 KEINE HEIZUNG	Programm erneut starten. Im Stromkasten kontrollieren, ob ein Schutzschalter ausgelöst hat – Haustechnik kontaktieren.
11:9 TROMMEL ÜBERFÜLLT	Spülprogramm mehrmals starten
11:10 MAX ZEIT ABLAUF	Prüfen, ob der Ablauf blockiert ist. Maschine neu starten.
11:17 TÜRVERRIEGELUNG	Nach 5 Minuten wird die Tür automatisch entriegelt
LADE OFFEN ZUM STARTEN SCHLIESSEN	Die Lade vom Waschmittelfach zuschieben
ZEIT ZUR WARTUNG	30 Sek. warten oder Start-Taste zum Quittieren betätigen
Andere Fehlermeldung	Kundendienst von Schneidereit Professional kontaktieren



1. Verschlussklappe abziehen



2. Wasser ablassen



3. Filter entnehmen



4. Filter reinigen



5. Filter einsetzen

Service-Hotline:
0212 7000-70

Montag – Freitag
von 7:00 bis 17:00 Uhr