

Istruzioni per la pulizia e la cura

GIORNALMENTE

24

- Pulire la guarnizione di gomma dello sportello
- Pulire lo scomparto del detersivo
- Eliminare le macchie di detersivo dal rivestimento della macchina
- Aprire la macchina al termine della giornata di lavoro. In questo modo si evitano la formazione di germi e lo sviluppo di odori.
- Controllare se nel cestello vi sono corpi estranei

SETTIMANALMENTE

7

O IN PIÙ SECONDO NECESSITÀ

- Pulire l'esterno della macchina
- Pulire il filtro e la pompa di ricircolo

TRIMESTRALMENTE

1 2
3 4

- Pulire il cestello e le alette
- Controllare visivamente la tenuta dei flessibili di scarico e alimentazione

SUGGERIMENTI UTILI



- Lavare separando i capi per tipo
- Rimuovere il grosso della sporcizia prima del lavaggio
- Non sovraccaricare, lasciare un palmo di spazio sopra i capi da lavare. Osservare le strisce indicatrici applicate all'oblò.
- Non eccedere con le dosi, attenersi alle istruzioni per il dosaggio. In caso di dosaggio automatico: non aggiungere altri detersivi.
- Prima di pulire la macchina o di sottoporla a manutenzione, spegnerla e se possibile staccare la spina
- Nelle aree in cui l'acqua contiene calcare, ogni 1-4 settimane versare nel cestello esclusivamente una bustina di acido citrico (circa 50 g) e avviare un programma a massimo 40 °C.

NOTA



Non usare solventi, acidi o grassi lubrificanti bensì un detergente delicato o un panno inumidito.

autoassistenza



INDICAZIONE NEL DISPLAY	MISURA
11:1 KEIN WASSER	Controllare se i rubinetti dell'acqua sono aperti
TÜR OFFEN	Aprire lo sportello e richiuderlo
11:3 TÜRVERR. GESCHEITERT	
11:04 WASSER NIEDR. TEMP	Lasciare ferma la macchina a temperatura ambiente per un giorno
11:6 BEI PROGRAMMENDE WASSER IN DER MASCHINE	Staccare la spina della macchina Aprire il portello „Pulire qui/hier reinigen“ in basso a destra 1 Togliere il tappo dal flessibile e scaricare l'acqua 2 Allentare la leva 3 Togliere il filtro 4 , pulire il filtro, inserire il filtro Girare la copertura del filtro in modo che il flessibile si trovi in basso 5 Serrare la leva Sistemare il flessibile Chiudere il portello
11:8 KEINE HEIZUNG	Riavviare il programma. Controllare nel quadro elettrico se è scattato un interruttore automatico; rivolgersi al responsabile dell'impianto domestico.
11:9 TROMMEL ÜBERFÜLLT	Avviare ripetutamente il programma di lavaggio
11:10 MAX ZEIT ABLAUF	Controllare se lo scarico è bloccato. Riavviare la macchina
11:17 TÜRVERRIEGELUNG	Dopo 5 minuti lo sportello si sblocca automaticamente.
LADE OFFEN ZUM STARTEN SCHLIESSEN	Chiudere il cassetto dello scomparto del detersivo
ZEIT ZUR WARTUNG	Attendere 30 secondi o azionare il tasto Start per confermare
Altro messaggio di errore	Rivolgersi al servizio clienti di Schneidereit Professional

- 1** Rimuovere il tappo di chiusura
- 2** Scaricare l'acqua
- 3** Rimuovere il filtro
- 4** Pulire il filtro
- 5** Inserire il filtro

Scansiona e scegli la lingua

