

Указания по очистке и уходу

ЕЖЕДНЕВНО



- Очистка резинового уплотнителя дверцы
- Очистка отсека для моющего средства
- Удаление пятен от моющего средства снаружи стиральной машины
- Открывайте машину в конце рабочего дня. Это предотвращает размножение бактерий и образование запаха.
- Проверка наличия инородных предметов в барабане

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО



ИЛИ ЧАЩЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

- Очистка внешней части машины
- очистка фильтра сливного насоса

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО



- Очистка моющего барабана и его ребер
- Визуальный контроль герметичности всех наливных и сливных шлангов

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



- Сортируйте ваши текстильные изделия по типу и цвету
- Удалите грубые загрязнения перед стиркой
- Не перегружайте - в барабане после загрузки оставьте место по высоте в ширину ладони. Обратите внимание на указательную полосу, наклеенную на дверцу.
- Не добавляйте слишком большое количество моющих средств – соблюдайте указанную дозировку в инструкции. При автоматическом дозировании: откажитесь от добавления дополнительных моющих средств.
- Перед началом очистки и техобслуживания машины выключите ее и по возможности достаньте сетевой штекер из розетки.
- Указание для регионов, в которых в используемой воде содержится известь: каждые 1–4 недели обязательно добавляйте в барабан пакетик лимонной кислоты (ок. 50 г) и запускайте программу с температурой не выше 40 °C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не используйте растворители, кислоту или густые смазки; используйте только неагрессивные моющие средства или влажную ткань.

Помощь при неисправностях



ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ	ДЕЙСТВИЕ
11:1 KEIN WASSER	Проверьте, открыты ли водопроводные краны
TÜR OFFEN	Откройте и затем закройте дверцу, после чего запустите программу заново
11:3 TÜRVERR. GESCHEITERT	
11:04 WASSER NIEDR. TEMP	Оставьте стиральную машину на один день постоять при комнатной температуре
11:6 BEI PROGRAMMENDE WASSER IN DER MASCHINE	Извлеките сетевой штекер машины из розетки; Откройте крышку «очистить здесь/hier reinigen» внизу справа 1; Стяните заглушку со шланга и слейте воду 2; Поверните рычаг 3; Достаньте фильтр 4; Очистите фильтр; Вставьте фильтр обратно; Поверните крышку фильтра так, чтобы шланг находился снизу 5; Закройте рычаг; Уложите шланг; Закройте крышку.
11:8 KEINE HEIZUNG	Перезапустите программу. В распределительном щите проверьте, не сработал ли защитный автомат — свяжитесь со специалистом.
11:9 TROMMEL ÜBERFÜLLT	Несколько раз перезапустите программу полоскания
11:10 MAX ZEIT ABLAUF	Проверьте, не заблокирован ли слив. Запустите машину заново
11:17 TÜRVERRIEGELUNG	Через 5 минут дверца разблокируется автоматически.
LADE OFFEN ZUM STARTEN SCHLIESSEN	Закройте отсек для моющего средства
ZEIT ZUR WARTUNG	Подождите 30 секунд и нажмите кнопку пуска для подтверждения
Другое сообщение об ошибке	Обратитесь в службу поддержки клиентов Schneidereit Professional

1 Снимите герметичную крышку

2 Слейте воду

3 Снимите фильтр

4 Очистите фильтр

5 Вставьте фильтр

Чтобы выбрать инструкцию на другом языке, отсканируйте QR-код с помощью телефона.

