

instrucciones de limpieza y cuidado

Professional

CADA DÍA

24

- Limpiar la junta de goma de la puerta
- Limpiar el cajetín del detergente
- Eliminar las manchas de detergente en el revestimiento de la lavadora
- Abrir la máquina al finalizar la jornada. De esa forma se evita la formación de gérmenes y olores.
- Comprobar si hay cuerpos extraños en el tambor

CADA SEMANA

7

O ADICIONALMENTE CUANDO SEA NECESARIO

- Limpiar la cara exterior de la lavadora
- Limpiar el filtro de cuerpos extraños y la bomba de la lavadora

CADA TRIMESTRE

1 2
3 4

- Limpiar el tambor de lavado y los levantadores
- Control visual de estanqueidad de todos los tubos de alimentación y desagüe

CONSEJOS ÚTILES



- Lavar ropa de un mismo tipo
- Eliminar la suciedad más visible antes del lavado
- No sobrecargar, dejar libre un palmo por encima de la ropa. Tener en cuenta las rayas de indicación dispuestas en el cristal de la puerta.
- No dosificar en exceso, respetar las instrucciones de dosificación. En caso de dosificación automática: abstenerse de añadir detergentes adicionales.
- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento de la máquina, desconectar el aparato y, si es posible, desenchufarlo
- En regiones con agua calcárea, añadir únicamente una bolsita de ácido cítrico (aprox. 50 g) en el tambor a intervalos de entre 1 y 4 semanas e iniciar un programa a 40 °C como máximo.

OBSERVACIÓN



No utilizar disolventes, ácidos ni grasas lubricantes, emplear en su lugar un producto de limpieza suave o un paño humedecido.

autoayuda



INDICACIÓN EN LA PANTALLA	MEDIDA
F1	Abrir la puerta y cerrarla de nuevo. Pasados 5 minutos la puerta se desbloquea automáticamente.
F2	Desenchufar la máquina Abrir la tapa „limpiar aquí/hier reinigen“ situada abajo a la derecha 1 Retirar la tapa de cierre del tubo y dejar que salga el agua 2 Soltar la palanca 3 Extraer el filtro 4, limpiar el filtro, colocar el filtro Girar la cubierta del filtro para que el tubo se ajuste por debajo 5 Cerrar la palanca Colocar el tubo Cerrar la tapa
F3	Verificar si los grifos están abiertos.
F9	Repetir el programa
F10	Desconectar brevemente el aparato de la red eléctrica e intentarlo de nuevo
Otro mensaje de error	Ponerse en contacto con el servicio al cliente de Schneidereit Professional

- 1 Quitar la tapa de cierre
- 2 Vaciar el agua
- 3 Quitar el filtro
- 4 Limpiar el filtro
- 5 Colocar el filtro

Escanear
y elegir
idioma

