

Instructions de nettoyage et d'entretien

Professional

APRES CHAQUE CYCLE DE SECHAGE



- Nettoyer le filtre à peluches
- Vérifier le tambour pour détecter tout objet étranger
- Vérifier le joint de la porte pour détecter tout objet étranger
- Vider le réservoir d'eau de condensation

DE MANIERE HEBDOMADAIRE



OU PLUS SOUVENT SI BESOIN

- Nettoyer le condenseur
- Nettoyer l'extérieur du sèche-linge

ASTUCES UTILES



- Ne pas mélanger les détergents
- Avant de nettoyer ou d'entretenir la machine, éteignez-la et, si possible, débranchez la prise secteur.

CONSEIL



Ne pas utiliser de solvants, d'acides ou de graisses, utiliser plutôt un détergent doux ou un chiffon humide.

Auto-assistance



NOTIFICATIONS SUR L'ECRAN	ACTIONS
12:1 SURCHAUFFE - ENTREE D'AIR	Appuyer sur le bouton noir situé à l'arrière de la machine
12:8 LE RESERVOIR D'EAU DES CONDENSATS EST PLEIN	Nettoyer le tuyau d'évacuation
12:11 ERREUR SECHAGE AVEC PROGRAMME RMC	Retirer les textiles et relancer le programme
12:12 ERREUR SECHAGE AVEC PROGRAMME AUTOSTOP	
12:13 ERREUR SECHAGE AVEC PROGRAMME TEMPS	Ouvrir la porte
12:15 PAS DE VIDE	Fermer la porte du filtre à peluches, nettoyer le système d'évacuation
12:17 FLUX D'AIR OBSTRUE - MAINTENANCE NECESSAIRE	Le filtre devrait être propre.
12:18 REPARTITION NECESSAIRE	Redémarrer la machine.
20:1 SURCHAUFFE MOTEUR TAMBOUR	La machine redémarrera automatiquement lorsque la température du moteur sera revenue à la normale (si la porte n'a pas été ouverte)
30:1 SURCHAUFFE MOTEUR VENTILATEUR	Attendre 30 minutes jusqu'à ce que le moteur ait refroidi. Appuyez sur Démarrer pour accuser réception du message d'erreur.
TEMPS D'ENTRETIEN	Attendre 30 secondes ou appuyez sur le bouton Démarrer pour accuser réception du message d'erreur.
AUTRES MESSAGES D'ERREUR	Contactez le service client Schneidereit Professional



Scannez et sélectionnez la langue

