

Instructions de nettoyage et d'entretien

DE MANIERE QUOTIDIENNE

24

- Nettoyer le joint en caoutchouc de la porte
- Nettoyer le compartiment à détergents
- Nettoyer les tâches de détergents sur la porte de la machine ouverte
- Laisser la porte de la machine ouverte en fin de journée pour éviter l'accumulation de germes et d'odeurs.
- Vérifier le tambour pour détecter tout corps étranger

DE MANIERE HEBDOMADAIRE

7

OU PLUS SOUVENT SI BESOIN

- Nettoyer l'extérieur de la machine

DE MANIERE TRIMESTRIELLE

1 2
3 4

- Nettoyer le tambour et les nervures du tambour
- Inspecter visuellement tous les tuyaux de vidange et d'alimentation pour déceler les fuites.

ASTUCES UTILES



- Ne pas mélanger les détergents
- Enlever les grosses saletés avant le lavage
- Ne surcharger pas – laisser la largeur d'une main au-dessus du linge. Faites attention à la bande d'information fixée sur le hublot.
- N'utilisez pas trop de détergent - respectez les instructions de dosage. En cas de dosage automatique : ne pas ajouter d'autres détergents.
- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de la machine, l'éteindre et, si possible, débrancher la prise de secteur.
- Dans les régions où l'eau est dure, ajouter un sachet d'acide citrique (environ 50 g) dans le tambour et lancer un programme à une température maximale de 40 °C toutes les 1 à 4 semaines.

CONSEIL



Ne pas utiliser pas de solvants, d'acides ou de graisses, utilisez plutôt un détergent doux ou un chiffon humide.

Auto-assistance



NOTIFICATIONS SUR L'ECRAN	ACTIONS
10:5 ERREUR MACHINE STOP	Déverrouiller l'arrêt d'urgence
11:1 PAS D'EAU	Vérifier si les robinets d'eau sont ouverts
11:2 PORTE OUVERTE	Ouvrir la porte et la refermer
11:3 ECHEC VEROUILLAGE PORTE	
11:04 EAU BASSE TEMPERATURE	Laisser la machine à température ambiante pendant une journée
11:6 PRESENCE D'EAU EN FIN DE CYCLE	Vérifier le tuyau d'évacuation en cas de blocage
11:8 PAS DE CHAUFFAGE	Redémarrer le programme. Vérifier dans le coffret électrique si un disjoncteur s'est déclenché – contacter un technicien.
11:9 ERREUR DE NIVEAU	Démarrer le programme de rinçage plusieurs fois
11:10 DUREE MAXIMALE DE VIDANGE	Vérifier si le tuyau de vidange est bloqué. Redémarrer la machine
11:17 VERROUILLAGE DE PORTE	La porte se déverrouillera automatiquement après 5 minutes.
BAC À PRODUITS	Fermer le bac à produits.
TEMPS D'ENTRETIEN	Attendre 30 secondes ou appuyez sur le bouton. Démarrer pour accuser réception du message d'erreur.
AUTRES MESSAGES D'ERREUR	Contactez le service client Schneidereit Professional.

Scannez et sélectionnez votre langue

