

Instructions de nettoyage et d'entretien

QUOTIDIENNEMENT

- Nettoyer le joint en caoutchouc de la porte
- Nettoyer le compartiment en caoutchouc de la porte
- Enlever les taches de détergent sur la porte de la machine
- Ouvrir la porte de la machine à la fin de la journée de travail pour éviter l'accumulation de germes et d'odeurs
- Vérifier que le tambour est bien vide

DE MANIERE HEBDOMADAIRE OU PLUS SOUVENT SI BESOIN

- Nettoyer l'extérieur de la machine

DE MANIERE TRIMESTRIELLE

- Nettoyer le tambour et les nervures du tambour
- Inspecter visuellement tous les tuyaux de vidange et d'alimentation pour déceler les fuites.

ASTUCES UTILES

- Ne pas mélanger les détergents
- Enlever les grosses saletés avant le lavage
- Ne pas surcharger – laissez libre la largeur d'une main au-dessus du linge. Faites attention à la bande d'information fixée sur le hublot.
- Ne pas utiliser trop de détergent – faites attention aux instructions de dosage. Avec la fonction de dosage automatique, NE PAS ajouter d'autre détergent.
- Avant de nettoyer ou d'entretenir la machine, éteignez-la et, si possible, débrancher la prise secteur.
- Dans les régions où l'eau est dure, ajouter un sachet d'acide citrique (environ 50 g) dans le tambour et démarrez un programme à une température maximale de 40 °C toutes les 1 à 4 semaines.

CONSEIL

Ne pas utiliser de solvants, d'acides ou de graisses. Utiliser plutôt un détergent doux ou un chiffon humide.

Auto-assistance

NOTIFICATIONS SUR L'ECRAN	ACTION
F1	Ouvrez la porte et refermez-la. La porte se déverrouille automatiquement après 5 minutes.
F2	Vérifier si l'évacuation est bloquée. Redémarrer la machine
F3	Vérifier si les robinets d'eau sont ouverts.
F9	Répéter le programme
F10	Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique et réessayez.
AUTRES MESSAGES D'ERREURS	Contactez le service clientèle de Schneidereit Professional

Scannez et sélectionnez votre langue

