

Instructions de nettoyage et d'entretien

Professional

QUOTIDIENNEMENT

24

- Nettoyer le joint en caoutchouc de la porte
- Nettoyer le compartiment à détergent
- Enlever les taches de détergent sur la porte de la machine
- Ouvrir la machine à la fin de la journée de travail pour éviter l'accumulation de germes et d'odeurs.
- Vérifier que le tambour est bien vide.

DE MANIERE HEBDOMADAIRE

7

OU PLUS SOUVENT SI BESOIN

- Nettoyer l'extérieur de la machine
- Nettoyer le bac à débris et la pompe à lessive

DE MANIERE TRIMESTRIELLE

1 2
3 4

- Nettoyer le tambour et les nervures du tambour
- Inspecter visuellement tous les tuyaux de vidange et d'alimentation pour déceler les fuites.

ASTUCES UTILES



- Ne pas mélanger les détergents
- Enlever les grosses saletés avant le lavage
- Ne pas surcharger – laissez libre la largeur d'une main au-dessus du linge. Faites attention à la bande d'information fixée sur le hublot.
- Ne pas utiliser trop de détergent – faites attention aux instructions de dosage. Avec la fonction de dosage automatique, NE PAS ajouter d'autre détergent.
- Avant de nettoyer ou d'entretenir la machine, éteignez-la et si possible, débrancher la prise secteur.
- Dans les régions où l'eau est dure, ajouter un sachet d'acide citrique (environ 50 g) dans le tambour et démarrer un programme 40 °C maximum toutes les 1 à 4 semaines.

CONSEIL



Ne pas utiliser de solvants, d'acides ou de graisses. Utiliser plutôt un détergent doux ou un chiffon humide.

Auto-assistance



NOTIFICATIONS SUR L'ECRAN	ACTIONS
F1	Ouvrir la porte et la refermer La porte se déverrouille automatiquement après 5 minutes.
F2	Débrancher la machine du secteur Ouvrir le volet d'accès à la pompe de vidange, en bas à droite 1 Retirer le bouchon du tuyau et vidanger l'eau 2 Relâcher le levier 3 Retirer le filtre 4 , nettoyer le filtre, insérer le filtre 5 Tourner le couvercle du filtre pour que le tuyau soit en bas Fermer le levier Ranger le tuyau Fermer le rabat
F3	Vérifier si les robinets d'eau sont ouverts.
F9	Répéter le programme
F10	Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique et réessayer.
Autres messages d'erreur	Contactez le service clientèle de Schneidereit Professional



1



2



3



4



5

Scannez et sélectionnez votre langue

