

Instructions de nettoyage et d'entretien

APRES CHAQUE CYCLE DE SECHAGE



- Nettoyer le filtre à peluches
- Vérifier le tambour pour détecter tout corps étranger
- Vérifier le joint de la porte pour détecter tout corps étranger
- Vider le réservoir d'eau de condensation

DE MANIERE HEBDOMADAIRE



OU PLUS SOUVENT SI BESOIN

- Nettoyer le condenseur
- Nettoyer l'extérieur du sèche-linge

ASTUCES UTILES



- Ne pas mélanger les détergents
- Avant de nettoyer ou d'entretenir la machine, éteignez-la et, si possible, débranchez la prise secteur.

CONSEILS



Ne pas utiliser de solvants, d'acides ou de graisses, utiliser plutôt un détergent doux ou un chiffon humide.

Auto-assistance



NOTIFICATIONS SUR L'ECRAN	ACTIONS
E4 – NETTOYAGE DU FILTRE	Nettoyer tous les filtres
E5 – DUREE MAXIMALE DU PROGRAMME	Redémarrer le programme
VIDER LE BAC AVANT DE CONTINUER LE CYCLE	Vider le bac à condensats
PORTE OUVERTE. FERMER LA PORTE	Fermer la porte et redémarrer le programme
AUTRES MESSAGES D'ERREURS	Contactez le service client Schneidereit Professional

Scannez et sélectionnez votre langue

