

Instructions de nettoyage et d'entretien

Professional

QUOTIDIENNEMENT

24

- Nettoyer le joint en caoutchouc de la porte
- Nettoyer le compartiment à détergent
- Enlever les taches de détergent sur la porte de la machine
- Ouvrir la porte de la machine à la fin de la journée de travail pour éviter l'accumulation de germes et d'odeurs.
- Vérifier que le tambour est bien vide.

DE MANIERE HEBDOMADAIRE

7

OU PLUS SOUVENT SI BESOIN

- Nettoyer l'extérieur de la machine

DE MANIERE TRIMESTRIELLE

1 2 3 4

- Nettoyer le tambour et les nervures du tambour
- Inspecter visuellement tous les tuyaux de vidange et d'alimentation pour déceler les fuites.

ASTUCES UTILES



- Ne pas mélanger les détergents
- Enlever les grosses saletés avant le lavage
- Ne pas surcharger – laissez libre la largeur d'une main au-dessus du linge. Faites attention à la bande d'information fixée sur le hublot.
- Ne pas utiliser trop de détergent – faites attention aux instructions de dosage. Avec la fonction de dosage automatique, NE PAS ajouter d'autre détergent.
- Avant de nettoyer ou d'entretenir la machine, éteignez-la et, si possible, débrancher la prise secteur.
- Dans les régions où l'eau est dure, ajouter un sachet d'acide citrique (environ 50 g) dans le tambour et démarrer un programme à une température maximale de 40 °C toutes les 1 à 4 semaines.

CONSEIL



Ne pas utiliser de solvants, d'acides ou de graisses. Utiliser plutôt un détergent doux ou un chiffon humide.

Auto-assistance

NOTIFICATIONS SUR L'ECRAN	ACTIONS
ERREUR 1	Redémarrer le programme
ERREUR 2	Fermer la porte fermement et redémarrer le programme.
LA PORTE EST OUVERTE	
LA TRAPPE NE PEUT ÊTRE VEROUILLÉE	
ERREUR 3	Vérifier que le robinet d'eau est ouvert
ERREUR 6	Redémarrer le programme
ERREUR 7	Vérifier si la pompe à lessive est bloquée et la nettoyer.
BALOURD - DÉSEQUILIBRE	Recharger la machine et redémarrer le programme.
ERREUR 40	Vérifier la tension fournie et contacter un technicien.
ERREUR 41	
PRÉPARATION DU DÉVEROUILLAGE DE LA TRAPPE	Attendre que la vidange soit terminée
ERREUR 10, 11, 12, 36, 42, LA TRAPPE NE PEUT ÊTRE VEROUILLÉE	Éteindre et rallumer la machine. Redémarrer le programme
AUTRES MESSAGES D'ERREUR	Contactez le service client Schneider Professional

Scannez et sélectionnez votre langue

