

Istruzioni per la pulizia e la cura

DOPO OGNI CICLO DI ASCIUGATURA



- Pulire il filtro anti lanugine
- Controllare se nel cestello vi sono corpi estranei
- Controllare se nella guarnizione dello sportello vi sono corpi estranei
- Svuotare il contenitore della condensa

SETTIMANALMENTE



O IN PIÙ SECONDO NECESSITÀ

- Pulire il condensatore
- Pulire l'esterno dell'asciugatrice

SUGGERIMENTI UTILI



- Asciugare separando i capi per tipo
- Prima di pulire la macchina o di sottoporla a manutenzione, spegnerla e se possibile staccare la spina

NOTA




Non usare solventi, acidi o grassi lubrificanti bensì un detergente delicato o un panno inumidito.

autoassistenza



INDICAZIONE NEL DISPLAY	MISURA
12:1 Ü.H. THERMOSTAT – EINGANGSLUFT	Premere il pulsante nero del lato posteriore dell'apparecchio
12:8 KONDENSWASSER BEHÄLTER IST VOLL	Pulire lo scarico
12:11 TROCKENFEHLER MIT RMC PROGRAMM	Prelevare i tessuti e riavviare il programma
12:12 TROCKENFEHLER MIT AUTOSTOPP PROGRAMM	
12:13 TROCKENFEHLER MIT ZEITPROGRAMM	Aprire lo sportello
12:15 KEIN VAKUUM	Chiudere lo sportello del filtro anti lanugine, pulire il sistema dell'aria di scarico
12:17 ABLUFT VERSTOPFT WARTUNG ERFORDERL.	Il filtro deve essere pulito.
12:18 LADUNG MUSS NEU VERTEILT WERDEN.	Riavviare la macchina.
20:1 Ü.H. TROMMELMOTOR	La macchina si riavvia automaticamente una volta che la temperatura del motore si è normalizzata nuovamente (se non è stato aperto lo sportello)
30:1 Ü.H. ABLUFTMOTOR	Attendere 30 minuti che si raffreddi il motore. Azionare Start per confermare il messaggio d'errore
ZEIT ZUR WARTUNG	Attendere 30 secondi o azionare il tasto Start per confermare
Altro messaggio di errore	Rivolgersi al servizio clienti di Schneidereit Professional



Scansiona e scegli la lingua

