



### بعد كل دورة تجفيف

- نظف مصفاة الزغب الأولى
- افحص الطلمبة من حيث وجود أجسام غريبة
- افحص تجهيزة إحكام الباب من حيث وجود أجسام غريبة



### نصائح مفيدة

- التجفيف المصنف
- قبل إجراء التنظيف أو في فترات توقف الماكينة، أغلق الجهاز، واسحب القابس الكهربائي إن أمكن



### أسبوعيًا

### أو بشكل إضافي عند اللزوم

- نظف مصفاة الزغب الثانية
- نظف الجهة الخارجية من المجفف



### إرشاد

لا تستخدم محاليل، أو أحماضًا، أو مواد تشحيم، بل استخدم سائل تنظيف لطيفًا أو منديلًا مبللًا.

## ساعد نفسك



البيان في شاشة العرض

الإجراء/الصور

|                                            |                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10:5 FEHLER MASKINE STOP                   | تحرير الإيقاف الطارئ                                                                                        |
| 12:8 KONDENSWASSER BEHÄLTER IST VOLL       | نظف المصرف                                                                                                  |
| 12:11 TROCKENFEHLER MIT RMC PROGRAMM       | أخرج المنسوجات وأبدأ البرنامج مجددًا                                                                        |
| 12:12 TROCKENFEHLER MIT AUTOSTOPP PROGRAMM |                                                                                                             |
| 12:13 TROCKENFEHLER MIT ZEITPROGRAMM       | الباب مفتوح                                                                                                 |
| 12:15 KEIN VAKUUM                          | أغلق باب فلتر الزغب ونظف نظام التصريف                                                                       |
| 12:17 ABLUFT VERSTOPFT WARTUNG ERFORDERL.  | يجب تنظيف الفلتر                                                                                            |
| 12:18 LADUNG MUSS NEU VERTEILT WERDEN.     | أبدأ الماكينة من جديد                                                                                       |
| 20:1 Ü.H. TROMMELMOTOR                     | تبدأ الماكينة العمل أوتوماتيكيًا بمجرد أن تعود درجة حرارة المحرك إلى قيمتها الطبيعية ((إذا لم يتم فتح الباب |
| 30:1 Ü.H. ABLUFTMOTOR                      | انتظر لمدة 30 دقيقة حتى يبرد المحرك<br>اضغط زر البدء للخروج من رسالة الخطأ                                  |
| ZEIT ZUR WARTUNG                           | انتظر لمدة 30 ثانية أو اضغط زر البدء للخروج                                                                 |
| NACHRICHT AN CHEF!SPEZIALFILTER            | (نظف الفلتر الخاص (انظر فصل التنظيف والعناية                                                                |
| رسالة خطأ أخرى                             | اتصل بخدمة عملاء شركة Schneider Professional                                                                |

مسح  
واختيار  
اللغة



AR