

Istruzioni per la pulizia e la cura

DOPO OGNI CICLO DI ASCIUGATURA



- Pulire il filtro anti lanugine
- Controllare se nel cestello vi sono corpi estranei
- Controllare se nella guarnizione dello sportello vi sono corpi estranei

SETTIMANALMENTE



O IN PIÙ SECONDO NECESSITÀ

- Controllare ed eventualmente pulire i flessibili dell'aria di scarico
- Pulire l'esterno dell'asciugatrice

SUGGERIMENTI UTILI



- Asciugare separando i capi per tipo
- Prima di pulire la macchina o di sottoporla a manutenzione, spegnerla e se possibile staccare la spina

NOTA




Non usare solventi, acidi o grassi lubrificanti bensì un detergente delicato o un panno inumidito.

autoassistenza



INDICAZIONE NEL DISPLAY	MISURA
F2	Premere il pulsante nero del lato posteriore dell'apparecchio ←
F6	Prelevare i tessuti e riavviare il programma
F7	Pulire il filtro
Altro messaggio di errore	Rivolgersi al servizio clienti di Schneidereit Professional



Scansiona
e scegli la
lingua

