

Istruzioni per la pulizia e la cura

DOPO OGNI CICLO DI ASCIUGATURA



- Pulire il filtro anti lanugine
- Controllare se nel cestello vi sono corpi estranei
- Controllare se nella guarnizione dello sportello vi sono corpi estranei

SETTIMANALMENTE

O IN PIÙ SECONDO NECESSITÀ



- Pulire il condensatore
- Pulire l'esterno dell'asciugatrice

SUGGERIMENTI UTILI



- Asciugare separando i capi per tipo
- Prima di pulire la macchina o di sottoporla a manutenzione, spegnerla e se possibile staccare la spina

NOTA




Non usare solventi, acidi o grassi lubrificanti bensì un detergente delicato o un panno inumidito.

autoassistenza



INDICAZIONE NEL DISPLAY	MISURA
F2	Premere il pulsante nero del lato posteriore dell'apparecchio ←
F5	Estrarre il condensatore e sciacquarlo
F6	Prelevare i tessuti e riavviare il programma
F7	Pulire il filtro
F8	Pulire lo scarico
Altro messaggio di errore	Rivolgersi al servizio clienti di Schneidereit Professional



Scansiona
e scegli la
lingua

