



بعد كل دورة تجفيف

- نظف مصفاة الزغب
- افحص الطلمبة من حيث وجود أجسام غريبة
- افحص تجهيزة إحكام الباب من حيث وجود أجسام غريبة



نصائح مفيدة

- التجفيف المصنف
- قبل إجراء التنظيف أو في فترات توقف الماكينة، أغلق الجهاز، واسحب القابس الكهربائي إن أمكن



أسبوعيًا

أو بشكل إضافي عند اللزوم

- افحص خرطوم طرد الهواء ونظفه عند اللزوم
- نظف الجهة الخارجية من المجفف



إرشاد

لا تستخدم محاليل، أو أحماضًا، أو مواد تشحيم، بل استخدم سائل تنظيف لطيفًا أو منديلًا مبللًا.

ساعد نفسك




البيان في شاشة العرض

الإجراء/الصور

E4 – Filter reinigen	نظف جميع الفلاتر
E5 – MAXIMALE PROGRAMMDAUER	ابدأ البرنامج مجددًا
TÜR OFFEN. BITTE TÜR SCHLIEßEN	أغلق الباب، وابدأ البرنامج مجددًا
رسالة خطأ أخرى	اتصل بخدمة عملاء شركة Schneiderit Professional

مسح
واختيار
اللغة



AR