

إرشادات العناية والتنظيف

نصائح مفيدة



- الغسيل المنفصل
- أزل الاتساخات الصلبة قبل الغسيل
- لا تفرط في التحميل - اترك مسافة فارغة بمقدار راحة اليد أعلى الغسيل. قم بمراعاة ورقة المعلومات المتواجدة على الفتحة
- لا تفرط في الجرعة - راعي دليل الجرعات. في حال ضبط الجرعة أوتوماتيكياً: تخلّ عن إضافة مساحيق الغسيل الأخرى
- قبل إجراء التنظيف أو في فترات توقف الماكينة، أغلق الجهاز، واسحب القابس الكهربائي إن أمكن
- في المناطق التي تحتوي فيها المياه على الكلور، أضف كيساً من حمض الليمون (حوالي 50 جراماً) كل 1 إلى 4 أسابيع في الطلمبة، ثم ابدأ برنامجاً على درجة حرارة 40 °م بحد أقصى.



إرشاد

لا تستخدم محاليل، أو أحماضاً، أو مواد تشحيم، بل استخدم سائل تنظيف لطيفاً أو منديلاً مبللاً.

يوميًا



- تنظيف تجهيزة الإحكام المطاطية في الباب
- تنظيف درج مسحوق الغسيل
- أزل بقع مسحوق الغسيل من كسوة الماكينة
- افتح الماكينة في نهاية يوم العمل. وبذلك يتم تجنب تكون مسببات الأمراض والرائحة الكريهة.
- افحص الطلمبات من حيث وجود أجسام غريبة

أسبوعيًا



- نظف الجهة الخارجية من الماكينة
- ن • نظف مصفاة صندوق الوبر (انظر الرسوم التوضيحية)

بصورة ربع سنوية



- نظف طلمبة الغسيل والأضلع الخاصة بها
- قم بإجراء فحص بصري لخراطيم الإمداد بالمياه وتصريفها من حيث درجة إحكامها


ساعد نفسك



رسالة خطأ أخرى

الإجراء/الصور


10:5 FEHLER MASKINE STOP	تحرير الإيقاف الطارئ
11:1 KEIN WASSER	تحقق من أن صنادير المياه مفتوحة
TÜR OFFEN	افتح الباب وأغلقه مجددًا
11:3 TÜRVERR. GESCHEITERT	
11:04 WASSER NIEDR. TEMP	اترك الماكينة لمدة يوم كامل في درجة حرارة الغرفة
11:6 BEI PROGRAMMENDE WASSER IN DER MASCHINE	افحص المصرف من حيث انسداد
11:8 KEINE HEIZUNG	ابدأ البرنامج مجددًا. في الصندوق الكهربائي، تحقق مما إذا كان مفتاح الحماية مُحَرَّرًا - تواصل مع الفني المنزلي.
11:9 TROMMEL ÜBERFÜLLT	ابدأ برنامج الشطف عدة مرات
11:10 MAX ZEIT ABLAUF	تحقق مما إذا كان المصرف مسدودًا. ابدأ تشغيل الماكينة من جديد
11:17 TÜRVERRIEGELUNG	بعد 5 دقائق، يتم فتح الباب أوتوماتيكياً
LADE OFFEN ZUM STARTEN SCHLIESSEN	أزح الصندوق من درج مسحوق الغسيل
ZEIT ZUR WARTUNG	انتظر لمدة 30 ثانية أو اضغط زر البدء للخروج
رسالة خطأ أخرى	اتصل بخدمة عملاء شركة Schneiderreit Professional




قم بإزالة المصفاة



نظّف المصفاة



نظّف صندوق الوبر



أدخل المصفاة

مسح
واختيار
اللغة



AR