

Указания по очистке и уходу

ЕЖЕДНЕВНО

24

- Очистка резинового уплотнителя дверцы
- Очистка отсека для моющего средства
- Удаление пятен от моющего средства снаружи стиральной машины
- Открывайте машину в конце рабочего дня. Это предотвращает размножение бактерий и образование запаха.
- Проверка наличия инородных предметов в барабане

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

7

- Очистите сетку ворсового фильтра (см. иллюстрации)
- Очистка наружных поверхностей машины

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

1 2
3 4

- Очистка моющего барабана и его ребер
- Визуальный контроль герметичности всех наливных и сливных шлангов

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



- Сортируйте ваши текстильные изделия по типу и цвету
- Удалите грубые загрязнения перед стиркой
- Не перегружайте - в барабане после загрузки оставьте место по высоте в ширину ладони. Обратите внимание на указательную полосу, наклеенную на дверцу.
- Не добавляйте слишком большое количество моющих средств – соблюдайте указанную дозировку в инструкции. При автоматическом дозировании: откажитесь от добавления дополнительных моющих средств.
- Перед началом очистки и техобслуживания машины выключите ее и по возможности достаньте сетевой штекер из розетки.
- Указание для регионов, в которых в используемой воде содержится известь: каждые 1–4 недели обязательно добавляйте в барабан пакетик лимонной кислоты (ок. 50 г) и запускайте программу с температурой не выше 40 °C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Не используйте растворители, кислоту или густые смазки; используйте только неагрессивные моющие средства или влажную ткань.


Помощь при неисправностях




ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ	ДЕЙСТВИЕ
F1	Дверь открыта при запуске: откройте и затем закройте дверцу, после чего запустите программу заново Дверь заблокирована после окончания стирки: Через 5 минут дверца разблокируется автоматически
F2	Проверьте, не заблокирован ли слив. Запустите машину заново
F3	Проверьте, открыты ли водопроводные краны.
F9	Повторите программу
F10	Ненадолго отключите машину от сети и попробуйте еще раз
Другое сообщение об ошибке	Обратитесь в службу поддержки клиентов Schneidereit Professional




1. Снимите сетку



2. Очистите сетку



3. Очистите ворсовый фильтр



4. Вставьте сетку

Чтобы выбрать инструкцию на другом языке, отсканируйте QR-код с помощью телефона.

