

Instructies voor reiniging en onderhoud

ELKE DAG

24

- Reinig de rubberen afdichting van de deur
- Maak het wasmiddelcompartiment schoon
- Verwijder wasmiddel residu uit de behuizing van de machine
- Open de machine aan het einde van de werkdag om de opbouw van ziektekiemen en geuren te voorkomen.
- Controleer de trommel op vreemde voorwerpen

WEKELIJKS

7

AANVULLEND INDIEN NODIG

- Reinig de buitenkant van de machine
- Maak de filter en de loogpomp schoon

PER KWARTAAL

1 2
3 4

- Maak de trommel schoon
- Visuele controle van alle afvoer- en toevoerleidingen op lekkages

HANDIGE TIPS



- Niet de was mixen
- Verwijder grof vuil voor het wassen
- Niet overbelasten – laat een hand boven het wasgoed vrij. Let op de informatiestrook die aan de trommel is bevestigd.
- Gebruik niet te veel wasmiddel – let op de doseerinstructies. Bij automatische dosering: geen andere wasmiddelen toevoegen.
- Schakel de machine uit en trek, indien mogelijk, de stekker uit het stopcontact voordat u de machine reinigt of het onderhoud uitvoert.
- In regio's met hard water (kalk) een zakje citroenzuur (ca. 50 g) toevoegen in de trommel, programma starten bij een maximale temperatuur van 40 °C. Elke 1 tot 4 weken herhalen.

BELANGRIJKE OPMERKING



Gebruik geen oplosmiddelen, zuren of vet, maar gebruik een mild reinigingsmiddel of een vochtige doek.

Zelfhulp instructies



ACTIE/FOTO'S	MAATREGEL
11:1 KEIN WASSER	Controleer of de waterkranen open zijn
TÜR OFFEN	Open de deur en sluit hem weer
11:3 TÜRVERR. GESCHEITERT	
11:04 WASSER NIEDR. TEMP	Laat de machine een dag op kamertemperatuur staan
11:6 BEI PROGRAMMENDE WASSER IN DER MASCHINE	Maak de loogpomp schoon: 1. Trek de stekker van de machine uit het stopcontact 2. Open de „schone“ klep rechtsonder. 3. Verwijder de dop van de pijp en laat het water weglopen 4. Laat de hendel los 5. Verwijder het filter 6. Reinig het filter 7. Plaats het filter 8. Draai het filterdeksel zodat de leiding aan de onderkant 9. Sluit de hendel 10. Berg de slang op 11. Sluit de klep
11:8 KEINE HEIZUNG	Start het programma opnieuw op. Controleer in het elektriciteitskastje of een zekering is geactiveerd – neem contact op met een technicus
11:9 TROMMEL ÜBERFÜLLT	Start het spoelprogramma meerdere keren
11:10 MAX ZEIT ABLAUF	Controleer of de afvoer geblokkeerd is. Start de machine opnieuw op
11:17 TÜRVERRIEGELUNG	De deur wordt na 5 minuten automatisch ontgrendeld
LADE OFFEN ZUM STARTEN SCHLIESSEN	Sluit de wasmiddellade
ZEIT ZUR WARTUNG	Wacht 30 seconden of druk op de knop Start om de foutmelding te bevestigen
Andere Fehlermeldung	Contacteer Schneidereit Professionals klantenservice

- 1 Verwijder de afsluitdop
- 2 Laat het water af
- 3 Verwijder de filter
- 4 Reinig de filter
- 5 Plaats de filter terug

Scannen en taal selecteren

