

Указания за почистване и поддръжка

Professional

Ежедневно

24

- Почиствайте уплътнението на вратата
- Почиствайте отделението за перилни препарати
- Отстранявайте петна от перилни препарати от корпуса на машината
- Отваряйте машината на края на работния ден. Така се избягва натрупването на бактерии и образуването на миризма.
- Проверявайте барабана за чужди тела

Ежеседмично

7

или допълнително при нужда

- Почиствайте външните повърхности на машината
- Почиствайте отделението за чужди тела и изпускателната помпа

На всяко тримесечие

1 2
3 4

- Почиствайте барабана за пране и ребрата на барабана
- Проверявайте визуално всички входни и изходни маркучи за херметичност

Полезни съвети



- Перете сортирано
- Отстранявайте грубите замърсявания преди пране
- Не препълвайте – оставете една педя разстояние над прането. Спазвайте указателната линия върху стъклото на вратата на пералната машина.
- Не предозирайте – съблюдавайте инструкциите за дозиране. При автоматизирано дозиране: не добавяйте допълнителни перилни препарати.
- Преди почистване или поддръжка на машината я изключвайте или когато е възможно, извадете щепсела от контакта
- В райони с твърда вода поставяйте на всеки 1 до 4 седмици само една опаковка лимонена киселина (ок. 50 g) в барабана и стартирайте програма с максимално 40°C.

Указание



Не използвайте разтворители, киселини или смазочни вещества, а използвайте мек почистващ препарат или навлажнена кърпа.

Самопомощ



Показание върху дисплея	Мерки
F1	Отворете вратата и я затворете отново. След 5 минути вратата се отключва автоматично.
F2	Извадете щепсела на машината Отворете капака с надпис „hier reinigen“ долу вдясно 1 Издърпайте капачката на маркуча и изпуснете водата 2 Освободете лоста 3 Свалете филтъра 4, Почистете филтъра, Почистете филтъра Завъртете капака на филтъра така, че маркучът да е отдолу 5 Затегнете лоста Пъхнете маркуча Затворете капака
F3	Проверете дали всички кранове за вода са отворени.
F9	Повторете програмата
F10	Изключете за кратко уреда от електрическата мрежа и опитайте отново
Друго съобщение за грешка	Свържете се с обслужването на клиенти на Schneidereit Professional



1
Отстранете капачката за уплътняване



2
Източете водата



3
Свалете филтъра



4
Почистете филтъра



5
Поставете филтъра

Сканиране и
избор на език

