

Upute za čišćenje i njegu

DNEVNO

24

- Očistite gumenu brtvu na vratima
- Očistite spremnik za deterdžent
- Uklonite mrlje deterdženta na kućištu perilice
- Otvorite perilicu na kraju radnog dana. To sprječava stvaranje klica i mirisa.
- Provjerite da unutar bubnja nisu strani predmeti

TJEDNO

7

ILI DODATNO PO POTREBI

- Očistite vanjsku stranu perilice
- Očistite utor za strane predmete i odvodnu pumpu

KVARTALNO

1 2  
3 4

- Očistite bubanj i rebra perilice
- Vizualno pregledajte sve odvodne i ulazne cijevi kako biste provjerili da nema pukotina

KORISNI SAVJETI



- Pranje jedne vrste tkanine
- Prije pranja uklonite grubu prljavštinu
- Nemojte prenatrpati – ostavite mjesta za jednu ruku iznad rublja. Obratite pažnju na pričvršćenu informacijsku traku na vratima.
- Nemojte predozirati – slijedite upute za doziranje. Pri automatskim doziranju: nemojte dodavati druge deterdžente.
- Prije čišćenja ili servisa perilice isključite uređaj i izvucite mrežni utikač, ako je to moguće.
- U regijama s tvrdom vodom stavite samo jednu vrećicu limunske kiseline (cca 50 g) u bubanj svakih 1 do 4 tjedna i pokrenite program s maksimalno 40 °C.

NAPOMENA



Ne upotrebljavajte otapala, kiseline ili masti, već blago sredstvo za čišćenje ili vlažnu krpu.

Samopomoć



| PRIKAZ NA ZASLONU            | MJERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1                           | Otvorite i ponovno zatvorite vrata.<br>Vrata se automatski otključavaju nakon 5 minuta.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F2                           | izvucite mrežni utikač iz perilice<br>otvorite poklopac „hier reinigen/očistite ovdje“ dolje desno 1<br>uklonite poklopac s crijeva i ispustite vodu 2<br>otпустite polugu 3<br>izvadite filter 4, očistite filter, umetnite filter<br>okrenite poklopac filtra tako da je cijev na dnu 5<br>zatvorite polugu<br>pospremite crijevo<br>Zatvorite poklopac |
| F3                           | Provjerite jesu li slavine otvorene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F9                           | Ponovite program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F10                          | Kratko odspojite uređaj iz napajanja i pokušajte ponovo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ostale obavijesti o pogrešci | Kontaktirajte korisničku službu poduzeća Schneidereit Professional                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



1  
Uklonite brtveni  
čep



2  
Ispustite vodu



3  
Uklonite filter



4  
Očistite filter



5  
Umetnite filter

Skenirajte  
i odaberite  
jezik



HR