

Instructies voor reiniging en onderhoud

Professional

ELKE DAG

24

- Reinig de rubberen afdichting van de deur
- Maak het wasmiddelcompartiment schoon
- Verwijder wasmiddel residu uit de behuizing van de machine
- Open de machine aan het einde van de werkdag om de opbouw van ziektekiemen en geuren te voorkomen.
- Controleer de trommel op vreemde voorwerpen

WEKELIJKS

7

AANVULLEND INDIEN NODIG

- Reinig de buitenkant van de machine
- Maak de filter en de looppomp schoon

PER KWARTAAL

1 2
3 4

- Maak de trommel schoon
- Visuele controle van alle afvoer- en toevoerleidingen op lekkages

HANDIGE TIPS



- Niet de was mixen
- Verwijder grof vuil voor het wassen
- Niet overbelasten – laat een hand boven het wasgoed vrij. Let op de informatiestrook die aan de trommel is bevestigd.
- Gebruik niet te veel wasmiddel – let op de doseerinstructies. Bij automatische dosering: geen andere wasmiddelen toevoegen.
- Schakel de machine uit en trek, indien mogelijk, de stekker uit het stopcontact voordat u de machine reinigt of het onderhoud uitvoert.
- In regio's met hard water (kalk) een zakje citroenzuur (ca. 50 g) toevoegen in de trommel, programma starten bij een maximale temperatuur van 40 °C. Elke 1 tot 4 weken herhalen.

BELANGRIJKE OPMERKING



Gebruik geen oplosmiddelen, zuren of vet, maar gebruik een mild reinigingsmiddel of een vochtige doek.

Zelfhulp instructies



ACTIE/FOTO'S	MAATREGEL
F1	Open de deur en sluit hem weer De deur wordt na 5 minuten automatisch ontgrendeld
F2	Maak de looppomp schoon: 1. Trek de stekker van de machine uit het stopcontact 2. Open de „schone“ klep rechtsonder 3. Verwijder de dop van de pijp en laat het water weglopen 4. Laat de hendel los 5. Verwijder het filter 6. Reinig de filter 7. Plaats de filter terug 8. Draai de filterdeksel zodat de leiding aan de onderkant 9. Sluit de hendel 10. Berg de slang op 11. Sluit de klep
F3	Controleer of de waterkranen open zijn
F9	Herhaal het programma
F10	Koppel de machine los van de stroomtoevoer en probeer het opnieuw
Andere Fehlermeldung	Contacteer Schneidereit Professionals klantenservice

1

Verwijder de afsluitdop

2

Laat het water af

3

Verwijder de filter

4

Reinig de filter

5

Plaats de filter terug

Scannen en taal selecteren

