

Instrukcje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji

Professional

CODZIENNIE

24

- Czyszczenie gumowej uszczelki drzwiczek
- Czyszczenie pojemnika na środek piorący
- Wyczyścić obudowę maszyny z plam po środku piorącym.
- Na koniec dnia pracy otworzyć maszynę. Dzięki temu uniknie się namnażania bakterii i powstawania nieprzyjemnego zapachu.
- Sprawdzić bęben, czy nie ma w nim ciał obcych.

CO TYDZIEŃ

7

LUB DODATKOWO W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB

- Czyszczenie maszyny z zewnątrz
- Czyszczenie filtra ciał obcych i pompy do ługu

CO KWARTAŁ

1 2
3 4

- Czyszczenie bębna piorącego i progów mieszających
- Kontrola wzrokowa szczelności wszystkich węży dopływowych i odpływowych

PRZYDATNE WSKAZÓWKI



- Pranie odzieży posortowanej
- Usuwanie dużych zabrudzeń przed praniem
- Nie przeładowywać – nad pranymi rzeczami zostawić wolną przestrzeń na szerokość dłoni. Przestrzegać oznaczenia znajdującego się na oknie.
- Nie dodawać za dużo środka piorącego – przestrzegać instrukcji prania. Automatyczne dozowanie: nie dodawać innych środków piorących.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją maszyny urządzenie należy wyłączyć i, jeśli to możliwe, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- W regionach, w których woda zawiera dużo wapnia, co 1-4 tygodnie wlać do bębna tylko opakowanie kwasu cytrynowego (ok. 50 g) i uruchomić program z temperaturą maks. 40°C.

WSKAZÓWKA



Nie używać rozpuszczalników, kwasów czy smarów, lecz łagodnego środka do czyszczenia lub wilgotnej szmatki.

Samopomoc



KOMUNIKAT NA WYŚWIETLACZU	DZIAŁANIA
F1	Otworzyć i zamknąć drzwiczki. Po 5 minutach drzwiczki odblokują się automatycznie.
F2	Wyjąć wtyczkę sieciową maszyny Dolną klapę z napisem „hier reinigen“ otworzyć w prawo 1 Zdjąć nakładkę zamykającą z węża i spuścić wodę 2 Zwolnić dźwignię 3 Wyjąć filtr 4, wyczyścić filtr, włożyć filtr Przekręcić osłonę filtra w taki sposób, żeby wąż znalazł się na dole 5 Zamknąć dźwignię Zwinąć wąż Zamknąć klapę
F3	Sprawdzić, czy zawory wody są otwarte.
F9	Powtórzyć program
F10	Urządzenie na chwilę odłączyć od sieci i spróbować jeszcze raz
Inny komunikat błędu	Skontaktować się z serwisem obsługi klienta Schneidereit Professional



Skanowanie i wybór języka

