

Instrucțiuni de curățare și îngrijire

ZILNIC

24

- Curățați garnitura de cauciuc de la nivelul ușii
- Curățați sertarul pentru detergent
- Îndepărtați petele de detergent de pe carcasa mașinii
- Lăsați mașina deschisă la finalul zilei de lucru.
În acest mod se previne formarea de agenți patogeni și mirosuri.
- Verificați tamburul cu privire la prezența de corpuri străine

SĂPTĂMÂNAL SAU,

7

- ÎN MOD SUPLIMENTAR, ÎN CAZ DE NECESITATE
- Curățați latura exterioară a mașinii
 - Curățați colectorul pentru corpuri străine și pompa pentru leșie

TRIMESTRIAL

1 2
3 4

- Curățați tamburul de spălare și nervurile sistemului de antrenare
- Verificați vizual toate furtunurile de evacuare și de alimentare cu privire la etanșeitate

RECOMANDĂRI PRACTICE UTILE



- Spălare sortată pe sortimente
- Îndepărtarea impurităților grosiere înainte de spălare
- Fără supraîncărcare – lăsați liber un spațiu deasupra rufelor care corespunde lățimii unei mâini. Respectați marcajele de atenționare aplicate pe hublou.
- Fără supradozare – Respectarea instrucțiunilor de dozare. La dozarea automată: renunțați la adăugarea de detergenți suplimentari.
- Înainte de a curăța sau întreține mașina, opriți echipamentul și, dacă este posibil, decuplați ștecărul de la rețea
- În regiunile cu apă calcaroasă, adăugați un singur plic de acid citric (aproximativ 50 g) în tambur la fiecare 1 până la 4 săptămâni și inițiați un program cu maxim 40 °C.

MENȚIUNE



Nu folosiți solvenți, acizi sau grăsimi de lubrifiere, ci utilizați o soluție de curățare delicată sau o lavetă umedă.

Auto-întrajutorare



AFIȘAJ PE ECRAN	MĂSURĂ
F1	Deschideți și închideți la loc ușa. După 5 minute, ușa este deblocată automat.
F2	Decuplarea ștecărului din priză Deschiderea clapetei „curățați aici/hier reinigen” din secțiunea inferioară dreapta 1 Decuplarea capacului de închidere de la nivelul furtunului și evacuarea apei 2 Acționarea manetei 3 Demontarea filtrului 4, curățarea filtrului, montarea filtrului Rotirea capacului filtrului, astfel încât filtrul să fie orientat în jos 5 Închiderea manetei Depozitarea furtunului Închiderea clapetei
F3	Verificarea dacă sunt deschise robinetele de apă.
F9	Repetarea programului
F10	Decuplați pentru scurt timp echipamentul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică și efectuați o nouă încercare
Alte mesaje de eroare	Informarea departamentului de relații cu clienții al firmei Schneidereit Professional

- 1 Îndepărtați capacul de etanșare
- 2 Evacuați apa
- 3 Îndepărtați filtrul
- 4 Curățați filtrul
- 5 Introduceți filtrul

Scanați
și alegeți
limba

