

Указания по очистке и уходу

ЕЖЕДНЕВНО

24

- Очистка резинового уплотнителя дверцы
- Очистка отсека для моющего средства
- Удаление пятен от моющего средства снаружи стиральной машины
- Открывайте машину в конце рабочего дня. Это предотвращает размножение бактерий и образование запаха.
- Проверка наличия инородных предметов в барабане

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

7

ИЛИ ЧАЩЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

- Очистка наружных поверхностей машины
- очистка фильтра сливного насоса

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

1 2
3 4

- Очистка моющего барабана и его ребер
- Визуальный контроль герметичности всех наливных и сливных шлангов

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



- Сортируйте ваши текстильные изделия по типу и цвету
- Удалите грубые загрязнения перед стиркой
- Не перегружайте - в барабане после загрузки оставьте место по высоте в ширину ладони. Обратите внимание на указательную полосу, наклеенную на дверцу.
- Не добавляйте слишком большое количество моющих средств – соблюдайте указанную дозировку в инструкции. При автоматическом дозировании: откажитесь от добавления дополнительных моющих средств.
- Перед началом очистки и техобслуживания машины выключите ее и по возможности достаньте сетевой штекер из розетки.
- Указание для регионов, в которых в используемой воде содержится известь: каждые 1–4 недели обязательно добавляйте в барабан пакетик лимонной кислоты (ок. 50 г) и запускайте программу с температурой не выше 40 °C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не используйте растворители, кислоту или густые смазки; используйте только неагрессивные моющие средства или влажную ткань.

Самопомощь



ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ	ДЕЙСТВИЕ
F1	Дверь открыта при запуске: откройте и затем закройте дверцу, после чего запустите программу заново. Дверь заблокирована после окончания стирки: Через 5 минут дверца разблокируется автоматически.
F2	Очистите насос подачи щелочного раствора: Извлеките сетевой штекер машины из розетки 1 ; Откройте крышку «очистить здесь/hier reinigen» внизу справа 2 ; Стяните заглушку со шланга и слейте воду 3 ; Поверните рычаг; Достаньте фильтр 4 ; Очистите фильтр; Вставьте фильтр обратно; Поверните крышку фильтра так, чтобы шланг находился снизу 5 ; Закройте рычаг; Уложите шланг; Закройте крышку.
F3	Проверьте, открыты ли водопроводные краны.
F9	Повторите программу
F10	Ненадолго отключите машину от сети и попробуйте еще раз
Другое сообщение об ошибке	Обратитесь в службу поддержки клиентов Schneidereit Professional

1 Снимите герметичную крышку

2 Слейте воду

3 Снимите фильтр

4 Очистите фильтр

5 Вставьте фильтр

Чтобы выбрать инструкцию на другом языке, отсканируйте QR-код с помощью телефона.

