

24

يوميًا

- تنظيف تجهيزة الإحكام المطاطية في الباب
- تنظيف درج مسحوق الغسيل
- أزل بقع مسحوق الغسيل من كسوة الماكينة
- افتح الماكينة في نهاية يوم العمل. وبذلك يتم تجنب تكون مسببات الأمراض والرائحة الكريهة.
- افحص الطلمبات من حيث وجود أجسام غريبة

7

أسبوعيًا

أو بشكل إضافي عند اللزوم

- نظف الجهة الخارجية من الماكينة
- نظف مصيدة الأجسام الغريبة ومضخة السوائل القلوية

1 2 3 4

بصورة ربع سنوية

- نظف طلمبة الغسيل والأضلع الخاصة بها
- قم بإجراء فحص بصري لخرائط الإمداد بالمياه وتصريفها من حيث درجة إحكامها



نصائح مفيدة

- الغسيل المنفصل
- أزل الاتساخات الصلبة قبل الغسيل
- لا تفرط في التحميل - اترك مسافة فارغة بمقدار راحة اليد أعلى الغسيل. قم بمراعاة ورقة المعلومات المتواجدة على الفتحة.
- لا تفرط في الجرعة - راعي دليل الجرعات. في حال ضبط الجرعة أوتوماتيكيًا: تخلّ عن إضافة مساحيق الغسيل الأخرى.
- قبل إجراء التنظيف أو في فترات توقف الماكينة، أغلق الجهاز، واسحب القابس الكهربائي إن أمكن .
- في المناطق التي تحتوي فيها المياه على الكلس، أضف كيسًا من حمض الليمون (حوالي 50 جرامًا) كل 1 إلى 4 أسابيع في الطلمبة، ثم ابدأ برنامجًا على درجة حرارة 40 °م بحد أقصى.



إرشاد

لا تستخدم محاليل، أو أحماضًا، أو مواد تشحيم، بل استخدم سائل تنظيف لطيفًا أو منديلًا مبللًا

ساعد نفسك



الإجراء/الصور	رسالة خطأ أخرى
افتح الباب وأغلقه مجددًا بعد 5 دقائق، يتم فتح الباب أوتوماتيكيًا.	F1
نظف مضخة السوائل القلوية: 1. اسحب المقبس من الماكينة 2. افتح الصمام „التنظيف هنا“ بأسفل جهة اليمين 3. اسحب صمام الغلق من الخرطوم وصرف المياه 4. حرر الذراع 5. انزع الفلتر 6. نظف الفلتر 7. ركب الفلتر 8. أدر غطاء الفلتر بحيث يستقر الخرطوم بأسفل 9. أغلق الذراع 10. خزن الخرطوم 11. أغلق الباب	F2
تحقق من أن صنادير المياه مفتوحة	F3
كرر البرنامج	F9
افصل الجهاز عن التيار الكهربائي وحاول مجددًا	F10
اتصل بخدمة عملاء شركة Schneiderit Professional	رسالة خطأ أخرى



مسح
واختيار
اللغة

