

Upute za čišćenje i njegu

DNEVNO

24

- Očistite gumenu brtvu na vratima
- Očistite spremnik za deterdžent
- Uklonite mrlje deterdženta na kućištu perilice
- Otvorite perilicu na kraju radnog dana. To sprječava stvaranje klica i mirisa.
- Provjerite da unutar bubnja nisu strani predmeti

TJEDNO

7

ILI DODATNO PO POTREBI

- Očistite vanjsku stranu perilice
- Očistite utor za strane predmete i odvodnu pumpu

KVARTALNO

1 2
3 4

- Očistite bubanj i rebra perilice
- Vizualno pregledajte sve odvodne i ulazne cijevi kako biste provjerili da nema pukotina

KORISNI SAVJETI



- Pranje jedne vrste tkanine
- Prije pranja uklonite grubu prljavštinu
- Nemojte prenatrpati – ostavite mjesta za jednu ruku iznad rublja. Obratite pažnju na pričvršćenu informacijsku traku na vratima.
- Nemojte predozirati – slijedite upute za doziranje. Pri automatskim doziranju: nemojte dodavati druge deterdžente.
- Prije čišćenja ili servisa perilice isključite uređaj i izvucite mrežni utikač, ako je to moguće.
- U regijama s tvrdom vodom stavite samo jednu vrećicu limunske kiseline (cca 50 g) u bubanj svakih 1 do 4 tjedna i pokrenite program s maksimalno 40 °C.

NAPOMENA



Ne upotrebljavajte otapala, kiseline ili masti, već blago sredstvo za čišćenje ili vlažnu krpu.

Samopomoć




PRIKAZ NA ZASLONU	MJERA
FEHLER 1	Ponovno pokrenite program
FEHLER 2	Čvrsto zatvorite vrata i ponovno pokrenite program
TÜR IST OFFEN. TÜR SCHLIESSEN	
Die Luke lässt sich nicht verriegeln	
FEHLER 3	Provjerite je li slavina otvorena
FEHLER 6	Ponovno pokrenite program
FEHLER 7	Provjerite je li odvodna pumpa začepljena i očistite
Unwucht	Ponovno umetnite punjenje i ponovno pokrenite
FEHLER 40	Provjerite napon i obavijestite kućni servis.
FEHLER 41	
Vorbereitung Lukenentriegelung	Pričekajte da se postupak završi
FEHLER 10, 11, 12, 36, 42, Die Luke lässt sich nicht entriegeln	Isključite i ponovo uključite uređaj. Ponovno pokrenite program
Ostale obavijesti o pogrešci	Kontaktirajte korisničku službu poduzeća Schneidereit Professional



Uklonite brtveni
čep




Ispustite vodu



Uklonite filtar



Očistite filtar



Umetnite filtar

Skenirajte
i odaberite
jezik

