

Instructies voor reiniging en onderhoud

Professional

ELKE DAG

24

- Reinig de rubberen afdichting van de deur
- Maak het wasmiddelcompartiment schoon
- Verwijder wasmiddel residu uit de behuizing van de machine
- Open de machine aan het einde van de werkdag om de opbouw van ziektekiemen en geuren te voorkomen.
- Controleer de trommel op vreemde voorwerpen

WEKELIJKS

7

AANVULLEND INDIEN NODIG

- Reinig de buitenkant van de machine
- Maak de filter en de loogpomp schoon

PER KWARTAAL

1 2
3 4

- Maak de trommel schoon
- Visuele controle van alle afvoer- en toevoerleidingen op lekkages

HANDIGE TIPS



- Niet de was mixen
- Verwijder grof vuil voor het wassen
- Niet overbelasten – laat een hand boven het wasgoed vrij. Let op de informatiestrook die aan de trommel is bevestigd.
- Gebruik niet te veel wasmiddel – let op de doseerinstructies. Bij automatische dosering: geen andere wasmiddelen toevoegen.
- Schakel de machine uit en trek, indien mogelijk, de stekker uit het stopcontact voordat u de machine reinigt of het onderhoud uitvoert.
- In regio's met hard water (kalk) een zakje citroenzuur (ca. 50 g) toevoegen in de trommel, programma starten bij een maximale temperatuur van 40 °C. Elke 1 tot 4 weken herhalen.

BELANGRIJKE OPMERKING



Gebruik geen oplosmiddelen, zuren of vet, maar gebruik een mild reinigingsmiddel of een vochtige doek.

Zelfhulp instructies



ACTIE/FOTO'S	MAATREGEL
FEHLER 1	Herstart het programma
FEHLER 2	Sluit de deur stevig en herstart het programma
TÜR IST OFFEN, TÜR SCHLIESSEN	
Die Luke lässt sich nicht verriegeln	
FEHLER 3	Controleer of de waterkraan openstaat
FEHLER 6	Herstart het programma
FEHLER 7	Controleer of de loogpomp geblokkeerd en schoon is
Unwucht	Herladen en Herstarten
FEHLER 40	Controleer de geleverde spanning en neem contact op met een technicus
FEHLER 41	
Vorbereitung Lukenentriegelung	Wacht tot het leeglopen is voltooid
FEHLER 10, 11, 12, 36, 42, Die Luke lässt sich nicht entriegeln	Zet de machine uit en weer aan. Start het programma opnieuw op
Andere Fehlermeldung	Contacteer Schneidereit Professionals klantenservice



Verwijder de afsluitdop




Laat het water af



Verwijder de filter



Reinig de filter



Plaats de filter terug

Scannen en taal selecteren

