

Temizlik ve bakım talimatları

HER GÜN

24

- Kapak contasının temizlenmesi
- Deterjan gözünün temizlenmesi
- Makine kaplamasındaki deterjan lekelerinin çıkartılması
- İş günü sonunda makinenin açılması. Bu sayede bakteri ve koku oluşumu önlenir.
- Tamburun kalıntı açısından kontrol edilmesi

HAFTADA

7

BİR VEYA GEREKTİĞİ DURUMLARDA EK OLARAK

- Makinenin dış tarafının temizlenmesi
- Kalıntı filtresinin ve su tahliye pompasının temizlenmesi

ÜÇ AYDA BİR

1 2
3 4

- Yıkama tamburunun ve tambur kanatlarının temizlenmesi
- Tüm su giriş ve su boşaltma hortumlarının sızdırmazlık açısından gözle kontrol edilmesi

FAYDALI İPUÇLARI



- Çeşitlerine göre yıkama
- Kaba kirin yıkama işleminden önce çıkartılması
- Aşırı yükleme yapmayın, çamaşırların üzerinde bir el genişliğinde boşluk bırakın. Ön kapak camında bulunan uyarı işaretini dikkate alın.
- Aşırı doz koymayın, dozaj kılavuzunu dikkate alın. Otomatik dozajlamada: Daha fazla deterjan eklemekten kaçının.
- Makineyi temizlemeden veya bakımını yapmadan önce cihazı kapatın ve mümkünse elektrik fişini çekin
- Kireçli su içeren bölgelerde, tamburun içine her 1 ilâ 4 haftada bir torba sitrik asit (yaklaşık 50 g) koyun ve maksimum 40°C'lik bir program çalıştırın.

NOT



Çözelti, asit veya gres kullanmayın, hafif bir temizlik maddesi veya nemli bir bez kullanın.

kendi kendine yardım



EKRANDAKİ GÖSTERGE	ÖNLEM
FEHLER 1	Programı yeniden başlatın
FEHLER 2	Kapağı sıkıca kapatın ve programı yeniden başlatın
TÜR IST OFFEN. TÜR SCHLIESSEN	
Die Luke lässt sich nicht verriegeln	
FEHLER 3	Su musluğunun açık olup olmadığını kontrol edin
FEHLER 6	Programı yeniden başlatın
FEHLER 7	Su tahliye pompasının tıkalı olup olmadığını kontrol edin ve temizleyin
Unwucht	Yük ilave edin ve yeniden başlatın
FEHLER 40	Mevcut gerilimi kontrol edin ve servis ile iletişime geçin
FEHLER 41	
Vorbereitung Lukenentriegelung	İşlem bitene kadar bekleyin
FEHLER 10, 11, 12, 36, 42, Die Luke lässt sich nicht entriegeln	Cihazı kapatıp tekrar açın. Programı yeniden başlatın
Diğer hata mesajı	Schneidereit Professional Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin


Tarayın
ve dil
seçin



Sızdırmaz kapağı
çıkartın



Suyu tahliye edin



Filtreyi çıkarın



Filtreyi temizleyin



Filtreyi takın