

إرشادات العناية والتنظيف

نصائح مفيدة



- الغسيل المنفصل
- أزل الاتساخات الصلبة قبل الغسيل
- لا تفرط في التحميل - اترك مسافة فارغة بمقدار راحة اليد أعلى الغسيل. قم بمراعاة ورقة المعلومات المتواجدة على الفتحة
- لا تفرط في الجرعة - راعي دليل الجرعات. في حال ضبط الجرعة أوتوماتيكياً: تخلّ عن إضافة مساحيق الغسيل الأخرى
- قبل إجراء التنظيف أو في فترات توقف الماكينة، أغلق الجهاز، واسحب القابس الكهربائي إن أمكن
- في المناطق التي تحتوي فيها المياه على الكلس، أضف كيساً من حمض الليمون (حوالي 50 جراماً) كل 1 إلى 4 أسابيع في الطلمبة، ثم ابدأ برنامجاً على درجة حرارة 40 °م بحد أقصى



إرشاد

لا تستخدم محاليل، أو أحماضاً، أو مواد تشحيم، بل استخدم سائل تنظيف لطيفاً أو منديلاً مبللاً.

ساعد نفسك



الإجراء/الصور

رسالة خطأ أخرى

11:1 KEIN WASSER	تحقق من أن صنبابير المياه مفتوحة
TÜR OFFEN	افتح الباب وأغلقه مجدداً
11:3 TÜRVERR. GESCHEITERT	
11:04 WASSER NIEDR. TEMP	اترك الماكينة لمدة يوم كامل في درجة حرارة الغرفة
11:6 BEI PROGRAMMENDE WASSER IN DER MASCHINE	نظف مضخة السوائل القلوية: 1. اسحب المقبس من الماكينة 2. افتح الصمام „التنظيف هنا“ بأسفل جهة اليمين 3. اسحب صمام الغلق من الخرطوم وصرف المياه 4. حرر الذراع 5. انزع الفلتر 6. نظف الفلتر 7. ركب الفلتر 8. أدر غطاء الفلتر بحيث يستقر الخرطوم بأسفل 9. أغلق الذراع 10. خزن الخرطوم 11. أغلق الباب
11:8 KEINE HEIZUNG	ابدأ البرنامج مجدداً. في الصندوق الكهربائي، تحقق مما إذا كان مفتاح الحماية مُحَرراً - تواصل مع الفني المنزلي.
11:9 TROMMEL ÜBERFÜLLT	ابدأ برنامج الشطف عدة مرات
11:10 MAX ZEIT ABLAUF	تحقق مما إذا كان المصرف مسدوداً. ابدأ تشغيل الماكينة من جديد
11:17 TÜRVERRIEGELUNG	بعد 5 دقائق، يتم فتح الباب أوتوماتيكياً
LADE OFFEN ZUM STARTEN SCHLIESSEN	أزح الصندوق من درج مسحوق الغسيل
ZEIT ZUR WARTUNG	انتظر لمدة 30 ثانية أو اضغط زر البدء للخروج
رسالة خطأ أخرى	اتصل بخدمة عملاء شركة Schneiderreit Professional



يوميًا

- تنظيف تجهيزة الإحكام المطاطية في الباب
- تنظيف درج مسحوق الغسيل
- أزل بقع مسحوق الغسيل من كسوة الماكينة
- افتح الماكينة في نهاية يوم العمل. وبذلك يتم تجنب تكون مسببات الأمراض والرائحة الكريهة.
- افحص الطلمبات من حيث وجود أجسام غريبة



أسبوعيًا


أو بشكل إضافي عند اللزوم

- نظف الجهة الخارجية من الماكينة
- نظف مصيدة الأجسام الغريبة ومضخة السوائل القلوية



بصورة ربع سنوية

- نظف طلمبة الغسيل والأضلع الخاصة بها
- قم بإجراء فحص بصري لخرائط الإمداد بالمياه وتصريفها من حيث درجة إحكامها



مسح
واختيار
اللغة



AR